

## WEICONLOCK® AN 305-77



Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration 159910

Etanșant filete, certificat DVGW | BAM și de aprobare pentru apă potabilă

Etansant filete, certificat DVGW

### Date tehnice

Culoare	galben
Fluorescent	da
Pentru îmbinări filetate de până la	M 80 R 3"
Vâscozitate	24.000 - 70.000 ht mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestitiilor	0,5 mm
Moment de rupere	18 - 22 Nm
Çuplu de torsiune	10 - 14 Nm
Rezistența la forfecare Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	6 - 13 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la manipulare	15 - 30 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	1-3 h
Rezistența la temperatură	intre -60°C si +150°C
Druckfestigkeit	
M_3x6 max.	1500 bar
M_4x6 max.	1500 bar
M_5x8 max.	1500 bar
M_6x10 max.	800 bar
M_8x12 max.	700 bar
M_10x16 max.	500 bar

### Aprobări/ Certificări

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
BAM	DIN EN 1797
WRAS	BS 6920-1:2000
Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
DVGW	DIN EN 751-1
AGA	AS 4623-2008
Cod ISSA	75.628.13/14

### Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

### Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Aplicați WEICONLOCK pe fir în formă de inel. Înșurubați filetul țevii și strângeți până la alinierea dorită. Atunci când se utilizează ca etanșare de suprafață, aplicați un cordon continuu pe o parte a flanșei și îmbinați piesele rapid și înșurubați-le bine. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor duce la întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea dispozitivelor de dozare în producția de serie.

### Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorii

10021433 Activator F, 200 ml, verde  
10001256 Varf de dozare, 1 buc

### Unități de ambalare disponibile

10034148 WEICONLOCK® AN 305-77, 300 ml, galben  
10038594 WEICONLOCK® AN 305-77, 50 ml, galben  
10038595 WEICONLOCK® AN 305-77, 200 ml, galben

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr