

## WEICONLOCK® AN 306-38



**Blocarea asamblărilor cilindrice la rulmenți | roți dințate și bolțuri | întărire rapidă | certificat de aprobare pentru apă potabilă**

Blocarea asamblărilor cilindrice la rulmenți, roți dințate și bolțuri, întărire rapidă

### Date tehnice

Culoare	verde
Fluorescent	da
Pentru îmbinări filetate de până la	M 36
Vâscozitate	2.500 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,2 mm
Moment de rupere	35 - 45 Nm
Cuplu de torsiune	50 - 70 Nm
Rezistența la forfecare Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	25 - 30 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la manipulare	5 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	1-3 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +150°C
Druckfestigkeit	
M_3x6	max. 1500 bar
M_4x6	max. 1500 bar
M_5x8	max. 1500 bar
M_6x10	max. 900 bar
M_8x12	max. 700 bar
M_10x16	max. 400 bar

### Aprobări/ Certificări

Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
Cod ISSA	75.628.18/19/20
Cod IMPA	815222/23/24

### Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

### Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. În cazul îmbinărilor prin presare și al pieselor mai mari care urmează să fie îmbinate, ambele suprafețe trebuie întotdeauna umezite în mod subțire și uniform. Îmbinarea rapidă a pieselor. În cazul îmbinărilor glisante, rotiți piesele una împotriva celeilalte în momentul îmbinării pentru o distribuție optimă a adezivului. Piesele articulate nu ar trebui să fie mișcate până când nu sunt fixate manual. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea în sticlă. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

### Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

### Accesorii

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10001256	Varf de dozare, 1 buc

### Unități de ambalare disponibile

10016443	WEICONLOCK® AN 306-38, 20 ml, verde
10030478	WEICONLOCK® AN 306-38, 10 ml, verde
10038599	WEICONLOCK® AN 306-38, 50 ml, verde
10060567	WEICONLOCK® AN 306-38, 200 ml, verde

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr