

WEICONLOCK® AN 302-44



Zajištění šroubů pro pasivní materiály | schváleno pro pitnou vodu a DVGW

zajištění šroubů pro pasivní materiály, atest DVGW, bez značení nebezpečnosti

Technické údaje

Odstín	modrý
Fluorescenční	ano
Pro závitové spoje až	M 36
Viskozita	3.000 - 8.000 mPa·s
Přemostění spár do max.	0,25 mm
Zlomový moment	8 - 12 Nm
Přednostní moment	5 - 8 Nm
Pevnost ve smyku Nmm ² (DIN 54452)	9 - 13 N/mm ²
Manipulační síla	20 - 40 min
Konečná pevnost (100 % pevnost)	4-8 h
Teplotní odolnost	-60°C až +200°C
Minimální doba skladování při pokojové teplotě	24 měs

Schválení / směrnice

Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
ISSA kód	53.402.14
IMPA kód	450828

Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

Aplikace

WEICONLOCK se nanáší rovnoměrně přímo z pera dávkovacím hrotem; vyhněte se přímému kontaktu dávkovacího hrotu s kovem. Pro těsnicí aplikace naneste WEICONLOCK na závit ve tvaru kroužku. Sestavte a utáhněte díly. Neslévejte WEICONLOCK, který již přišel do styku s kovem, zpět do láhve. I ty nejmenší částčky kovu způsobí ztvrdnutí lahve. Při sériové výrobě se proto doporučuje používat dávkovací zařízení.

Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený
10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

Dostupné velikosti

- 10037361 WEICONLOCK® AN 302-44, 20 ml, modrý
10037167 WEICONLOCK® AN 302-44, 50 ml, modrý
10037363 WEICONLOCK® AN 302-44, 200 ml, modrý

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávisle. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S. r. l.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr