

WEICONLOCK® AN 302-72



Blocator filete și prezoane | cu rezistență înaltă la temperatură | certificat DVGW și de aprobare pentru apă potabilă

Blocator filete și prezoane, cu rezistență înaltă la temperatură, certificat DVGW

Date tehnice

Culoare	roșu
Fluorescent	nu
Pentru îmbinări filetate de până la	M 56 R 2"
Vâscozitate	6.000 - 15.000 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestațiilor	0,3 mm
Moment de rupere	20 - 30 Nm
Cuplu de torsiune	40 - 75 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	10 - 15 N/mm ²
Rezistența la manipulare	20 - 40 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	5-10 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +230°C
Druckfestigkeit	
M_3x6	max. 1500 bar
M_4x6	max. 1500 bar
M_5x8	max. 1000 bar
M_6x10	max. 700 bar
M_8x12	max. 500 bar
M_10x16	max. 300 bar

Aprobări/ Certificări

Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
----------------------	--------------

Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Pentru aplicații de etanșare, aplicați WEICONLOCK pe filet în formă de inel. Asamblați și strângeți piesele. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10001256	Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10019901	WEICONLOCK® AN 302-72, 20 ml, roșu
10038583	WEICONLOCK® AN 302-72, 50 ml, roșu
10019982	WEICONLOCK® AN 302-72, 200 ml, roșu

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră față de informații și sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.