

WEICONLOCK® AN 302-42 Fijación de Tornillos

Adhesivos y selladores anaeróbicos



Viscosidad media|Fuerza media|Desmontaje con herramienta

Fijación de tornillos

Datos técnicos

Color	azul
Para uniones roscadas hasta	M 36
Viscosidad	1.000 mt mPa·s
Holgura máxima	0,2 mm
Resistencia a la rotura	14 - 18 Nm
Fuerza residual	5 - 8 Nm
Resistencia al cizallamiento Nmm ² (DIN 54452)	8 - 12 N/mm ²
Sólido a mano	10 - 20 min.
Fuerza final (100 % de la resistencia)	3-6 horas
Resistencia a la temperatura	-60 hasta +150
Autorizaciones / Directrices	
Hygiene_Institut	UBA KTW-BWGL
MIL-Spec corresponde a	MIL-S-46163A Type II Grade N MIL-S-22473E Letter Grade CVV

Preparación de la Superficie

Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y limpiar las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de Superficies WEICON. La aplicación de WEICONLOCK es posible también en superficies sin limpiar, por ejemplo, en tornillos en el estado de entrega. No obstante, hay que considerar: Como más limpias están las superficies, mejores son los resultados de la unión.

Procesamiento

Aplicar WEICONLOCK uniformemente con la boquilla dosificadora del PEN. Evitar el contacto directo de la boquilla con el metal. En aplicaciones de sellado, aplicar WEICONLOCK alrededor de la rosca. Montar las partes y fijarlas. No volver a verter al envase el WEICONLOCK que estaba en contacto con metal. Muy pequeñas partes metálicas resultan en el secado de WEICONLOCK dentro del envase. Se recomienda el uso de sistemas de dosificación en la producción en serie.

Almacenaje

WEICONLOCK puede almacenarse por lo menos 24 meses en los envases originales cerrados y a la temperatura ambiental. Evitar las fuentes de calor y la irradiación solar directa. El aire contenido en el Pen conserva WEICONLOCK líquido.

Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Accesorios

- 30700200 Activador F, 200 ml, verde
- 30955172 Punta de dosificación, 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles

- 30242020 WEICONLOCK® AN 302-42 Fijación de Tornillos, 20 ml, azul
- 30242150 WEICONLOCK® AN 302-42 Fijación de Tornillos, 50 ml, azul
- 30242200 WEICONLOCK® AN 302-42 Fijación de Tornillos, 200 ml, azul

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.