

WEICONLOCK® AN 302-60



Pasif malzemeler için cıvata sabitleme | içme suyu alanlarında kullanılabilir

Pasif malzemeler için cıvata sabitleme*

Teknik Bilgiler

Renk	yeşil
Floresan	evet
Azami dişli bağlantı boyutu	M 20 R ¾"
Viskozite	700 - 1.000 nt mPa·s
Maks. boşluk kapama	0,15 mm
Ayrılma kuvveti	15 - 20 Nm
Devamlı tork	30 - 35 Nm
Kesme mukavemeti Nmm ² (DIN 54452)	25 - 35 N/mm ²
Elle sökülebilirlik	oda sıcaklığında 5 - 10 dk.
Nihai sertlik	(Gücün %100'ü) 6-12 sa.
Sıcaklık direnci	-60 ile +200
Basınç dayanımı (serbest kesilmiş çelik / başlı vida = 8,8)	
M_3x6	max. 1500 bar
M_4x6	max. 1500 bar
M_5x8	max. 1500 bar
M_6x10	max. 1000 bar
M_8x12	max. 800 bar
M_10x16	max. 300 bar

Onaylar / Yönergeler

Hijyen Enstitüsü	UBA KTW-BWGL
ISSA kodu	75.628.31/32/33

Yüzey ön işlemleri

En iyi sonuçları elde etmek için monte edilecek parçalar, örn. WEICON yüzey temizleyici ile yağdan ve kirden arındırılmalı (gerekirse pürüzlendirilmeli). WEICONLOCK'un temizlenmemiş yüzeylerde de kullanımı mümkündür, örn. Teslim koşullarında vidalar. Ancak geçerli olan: Yüzeyi ne kadar temizse, elde edilen sonuçlar o kadar iyi olur.

İşlenme

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin direk temasından kaçınınız. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürünüz. Birleştirilen parçaları elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WEICONLOCK'u şişeye geri dökmeyiniz. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.

Depolama

WEICONLOCK açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında en az 24 ay saklanabilir. Isı kaynakları ve direkt güneş ışığından kaçınınız. Kalem hava içeriği WEICONLOCK sıvı alır. Kalem (Pen) içerisindeki hava WEICONLOCK'u sıvı halde tutar.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

Aksesuarlar

30700200	Aktivatör F Sprey, 200 ml, yeşil
30955172	Doyajlama ucu, 1 adet

Mevcut ambalaj boyutları

30260003	WEICONLOCK® AN 302-60, 3 ml, yeşil
30260020	WEICONLOCK® AN 302-60, 20 ml, yeşil
30260150	WEICONLOCK® AN 302-60, 50 ml, yeşil
30260200	WEICONLOCK® AN 302-60, 200 ml, yeşil

Ürün detay sayfası için buraya tıklayın:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğunuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr