

클리너 S



모든 금속, 유리, 세라믹 및 대부분의 플라스틱을 탈지하고 세척합니다.

웨이콘 클리너 S는 모든 금속뿐만 아니라 세라믹, 유리 및 대부분의 플라스틱에서 기름기와 기름기 많은 오염을 제거합니다. 그러나 PVC, 플렉시글라스, 폴리스티렌 및 단일 페인트 층과 같은 열가소성 플라스틱의 표면을 손상시킬 수 있습니다. WEICON 클리너 S는 기존 시너와 달리 잔류물을 남기지 않고 빠르게 증발합니다. 프라이밍 및 도장 전, 기계 부품 청소, 또는 기름기가 많은 지하로 인해 효과가 저하될 수 있는 표면에 다른 WEICON 제품을 적용하기 전에 세척 및 탈지하는 데 사용할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	잔류물 없이 증발
색상	무색, 투명
냄새	오렌지
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WSD 400 펌프 디스펜서 스페셜
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
화학적 특성	
AOX 프리	예
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.53/54/55

처리

청소할 부분을 담그거나 표면 세정제를 충분히 솔질하거나 분사합니다(예: 공기압 캔 사용). 깨끗한 천이나 부직포를 사용하여 젖은 잔여물을 닦아내어 불순물과 용제 잔여물이 제거되었는지 확인합니다. 필요한 경우 청소 과정을 반복합니다. 표면이 마를 때까지 용제가 증발하도록 놔둡니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10000347 클리너 S, 5 L, 무색, 투명
- 10000348 클리너 S, 10 L, 무색, 투명
- 10007611 클리너 S, 1 L, 무색, 투명
- 10053455 클리너 S, 28 L, 무색, 투명

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.