

클리너 M



무위험성 | 속건성 | 불연성으로 분류됨

WEICON 클리너 M은 모든 금속, 플라스틱, 고무, 유리, 세라믹, 목재 또는 도장 및 코팅된 표면을 세척하고 탈지합니다. 그리스, 오일, 수지, 그을음, 왁스, 이형제, 성형 물질, 냉각 윤활제, 라벨 및 접착제 잔여물을 강력하고 정밀하게 세척할 수 있습니다. 클리너 M은 바로 사용할 수 있고 건조가 빠르며 불연성이며 위험하지 않은 것으로 분류됩니다. 이 클리너는 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어 기계 부품과 공구를 세척하고 기름을 제거하는데 사용할 수 있습니다. 특수 계면활성제와 알코올로 구성된 특수 포뮬러에는 실리콘 소포제가 포함되어 있지 않고 기름기가 없어 생산 공정에서 부품을 안전하게 세척하는 데 크게 기여합니다.

특성	
색상	무색, 투명
밀도	0,98 g/cm ³
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WSD 400 WPS 1500 펌프 디스펜서 스페셜
최소 보관 기간	실온에서 12 개월
열 매개 변수	
인화점	48 °C
화학적 특성	
pH 값	10,8

처리

- 청소할 표면에 클리너 M을 바릅니다.
- 효과를 볼 때까지 기다립니다.
- 보풀이 없는 깨끗한 천이나 양털로 닦아냅니다.
- 완료

잘 지워지지 않는 먼지의 경우 반응 시간이 더 필요할 수 있습니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다. *안전상의 이유로 먼저 보이지 않는 곳에서 소재 호환성을 확인해야 합니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10058236 클리너 M, 10 L, 무색, 투명
- 10059076 클리너 M, 1 L, 무색, 투명
- 10060671 클리너 M, 5 L, 무색, 투명
- 10060673 클리너 M, 28 L, 무색, 투명

전환율 표

(°C x 1.8) + 32 = °F	Nm x 8.851 = lb-in
mm/25.4 = 인치	Nm x 0.738 = lb-ft
µm/25.4 = mil	Nm x 141.62 = oz-in
N x 0.225 = 파운드	mPa-s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0.571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25.4 = V/mil

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도에 이의의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.