

전기 접촉(Electro Contact) 클리너



전자 또는 기계 부품을 세척하고 기름을 제거합니다.

웨이콘 일렉트로 컨택트 클리너는 모든 종류의 오염되거나 부식된 접점을 빠르고 효과적으로 세척하고 탈지할 수 있는 특수 클리너입니다. 전자 및 기계 부품의 청소를 위해 특별히 개발되었습니다. 고순도 용매가 포함된 특수 포뮬러가 산화물/황화물 층, 연소 잔여물, 수지 또는 그들을 오염을 제거합니다. 웨이콘 일렉트로 컨택트 클리너는 전압 손실을 줄이고 전기 전도성을 높입니다. 표면 누설 전류를 유발할 수 있는 오염을 제거합니다. WEICON 일렉트로 컨택트 클리너는 전기 기계, 측정 기기, 공구, 저울, 스위치 및 센서 또는 전기 연결부, 접점, 릴레이 및 배전반과 같은 전기 기술 또는 기계 부품에 사용할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	잔류물 없이 증발
색상	무색, 투명
냄새	거의 무취
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WSD 400 WPS 1500
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
화학적 특성	
AOX 프리	예

표면 전처리

표면은 건조하고 깨끗하며 먼지, 기름, 그리스가 없어야 합니다. 표면은 건조하고 깨끗하며 먼지, 기름, 그리스가 없어야 합니다. 와이어 브러시, 연마 디스크 등을 사용하여 녹, 기름, 먼지, 페인트 등을 제거합니다. 웨이콘 클리너 스프레이 S로 연삭 먼지를 철저히 제거합니다.

처리

세척할 부품에 충분한 양을 뿌리고 반응할 때까지 기다립니다. 필요한 경우 깨끗한 천으로 닦아냅니다. 오염이 심할 경우 이 과정을 반복합니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 1000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10029983 전기 접촉(Electro Contact) 클리너, 5 L, 무색, 투명
- 10029985 전기 접촉(Electro Contact) 클리너, 10 L, 무색, 투명
- 10029981 전기 접촉(Electro Contact) 클리너, 1 L, 무색, 투명
- 10053473 전기 접촉(Electro Contact) 클리너, 28 L, 무색, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.