

## 워크샵 클리너



용매 및 인산염 무함유 | DIN EN 1276 및 1650 생분해성

웨이콘 워크샵 클리너는 모든 금속, 플라스틱, 고무, 유리, 세라믹 및 목재를 세척하고 탈지합니다. 그리스, 오일, 수지, 그을음, 왁스, 니코틴, 벌레 때, 역청 및 타르 된 자국을 강력하게 제거합니다. 워크샵 클리너는 용매, 유화제, 인산염이 없고 오일 분리기(ÖNORM B 5105)와 호환되며 EC 지침에 따라 생분해됩니다. 고농축으로 물과 1:40(최대)의 비율로 희석할 수 있습니다. 염산된 거품이 없는 텐사이드가 포함되어 있으며 수동 세척 외에도 고압 세척기, 부품 세척기 및 스프레이 장치(예: 펌프 디스펜서 WPS 1500)에 사용할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	무용제, 오일 분리기와 호환 가능, 생분해성
색상	파란색
냄새	거의 무취
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WPS 1500
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
열 매개 변수	
내열 온도	+5°C ~ +90°C
화학적 특성	
AOX 프리	예
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.36/37/38

### 혼합 비율

알루미늄 부품	1:40
검사 구멍이	1:10
그리스, 그을음, 역청 및 타르가 튀는 경우	희석되지 않은
크롬, 스테인리스 스틸 및 플라스틱	1:30
디젤 잔여물	희석되지 않은
곤충 먼지	1:10
산업 현장, 지게차	1:30
단단한 바닥	1:10
화물차(타르 처리된 캔버스)	1:10
기계, 엔진, 오일/유류 잔여물	1:10
부품 수리	1:40
강철 탈지	1:20
워크샵 장비	1:30
기계 공구	1:30

### 처리

세척할 부품에 워크샵 클리너를 넉넉히 바르고 반응할 때까지 기다린 후 깨끗한 천으로 닦아냅니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다. 제품을 가열(최대 +90°C)하면 세척 과정을 단축할 수 있습니다. 이렇게 하면 특히 거친 오염을 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 알루미늄 또는 아연 코팅(알칼리성, pH 값 약 12 농도)에는 희석하지 마세요. 서리로부터 보호하세요.

### 보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

### 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

### 액세서리

1000393	WSD 400용 어댑터, 1 PCE
10009303	WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
10009301	WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
10000398	캔용 조절 밸브, 1 PCE
10016002	펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
10016213	WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
10000402	펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

### 사용 가능한 크기

10016800	워크샵 클리너, 5 L, 파란색
10016798	워크샵 클리너, 10 L, 파란색
10016977	워크샵 클리너, 500 ml, 파란색
10053463	워크샵 클리너, 28 L, 파란색
10028258	워크샵 클리너, 1 L, 파란색

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 지원 및 책임 센터에 문의하십시오. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불평을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나아 틱. Ltd. Šti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr