

곰팡이 클리너



고활성 유기 용매를 기반으로 한 세정제

웨이콘 몰드 클리너는 플라스틱, 강철 또는 알루미늄 몰드에서 왁스, 실리콘, 오일, 경화되지 않은 PUR 잔류물 및 기타 불순물을 효과적으로 제거합니다.

특성	
특정 속성	잔류물 없이 증발
색상	무색, 투명
냄새	감귤류
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다. WSD 400 WPS 1500	
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
화학적 특성	
AOX 프리	예

처리

청소할 부분을 담그거나 표면 세정제를 충분히 솔질하거나 분사합니다(예: 공기압 캔 사용). 깨끗한 천이나 부직포를 사용하여 젖은 잔여물을 닦아내어 불순물과 용제 잔여물이 제거되었는지 확인합니다. 필요한 경우 청소 과정을 반복합니다. 표면이 마를 때까지 용제가 증발하도록 놔둡니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10025839 곰팡이 클리너, 5 L, 무색, 투명
- 10025840 곰팡이 클리너, 10 L, 무색, 투명
- 10053459 곰팡이 클리너, 28 L, 무색, 투명
- 10037688 곰팡이 클리너, 1 L, 무색, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.