

패스트 클리너



민감한 부위를 위한 세척 및 탈지제 | NSF 등록

패스트 클리너는 식품 부문에 대한 NSF 등록이 되어 있어 식음료 산업은 물론 제약 및 화학 산업에서 유지보수 작업 중 발생하는 오염을 제거하고 접촉제 잔여물을 제거하기 위한 세척 및 탈지제로 사용할 수 있습니다. 패스트 클리너는 웨이콘 접착제 및 실란트로 접착 또는 밀봉된 표면이나 웨이콘 메탈 스프레이로 코팅할 표면을 세척하고 탈지하는 데 사용됩니다. 패스트 클리너는 pH 중성이며 재료 호환성이 있어 금속, 유리, 세라믹, 대부분의 고무 및 플라스틱과 같은 다양한 재료에 사용할 수 있습니다. 특수 폼롤러와 그에 따른 NSF 등록으로 인해 패스트 클리너는 산업 안전 및 건강 보호 개선에 기여할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	NSF A1 등록
색상	무색, 투명
냄새	솔벤트
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WSD 400 WPS 1500
최소 보관 기간	실온에서 24개월
열 매개 변수	
내열 온도	-10°C ~ +50°C
화학적 특성	
AOX 프리	예

처리

세척할 부품을 담그거나 솔질하거나 충분히 분사합니다(예: 가압식 공기 분사 캔 사용). 젖은 표면을 깨끗한 천으로 닦아 오염 물질과 폐용제가 완전히 제거되었는지 확인합니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다. 표면이 마를 때까지 용제가 증발할 때까지 기다립니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10047373 패스트 클리너, 5 L, 무색, 투명
- 10047376 패스트 클리너, 10 L, 무색, 투명
- 10048254 패스트 클리너, 1 L, 무색, 투명
- 10053477 패스트 클리너, 28 L, 무색, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.