

Vârf de dozare Ergo-Connect pentru tub presurizat

Unelte de dozare și aplicare

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10060345 Vârf de dozare Ergo-Connect pentru tub presurizat, 1 buc



Vârf de dozare ergonomic pentru produsele WEICON ambalate în tub presurizat.

Vârful de dozare Ergo-Connect a fost special dezvoltat pentru tuburile presurizate. Grație acestui nou vârf aplicarea adezivilor este mai confortabilă și eficientă. Geometria optimizată a unghiului acestuia asigură o aplicare fără oboseală pentru perioade îndelungate de timp. Filetul cu dublu sens permite o rază de aplicare de 180°. În timpul aplicării capacul poate fi pur și simplu pus pe vârful de dozare astfel încât nu se poate pierde. Ergo Connect este compatibil cu vârfurile de dozare WEICON precum și cu vârfurile cu pensulă. Cu ajutorul vârfului de dozare produsele WEICON pot fi aplicate cu o singură mână atât vertical cât și orizontal și deasupra capului. Cealaltă mână rămâne astfel liberă pentru a oferi sprijin sau stabilitate- ceea ce îmbunătățește siguranța la locul de muncă. După înlăturarea sigiliului capacul poate fi învârtit în mod continuu de la MIN la MAX pentru a determina cantitatea care va curge. Astfel se obține un dozaj foarte precis. Prin rotirea capacului înapoi la MIN valva se închide din nou complet oprind curgerea produsului și prevenind astfel scurgerile accidentale. În acest fel este evitată total murdărirea prin picurare. Acest sistem patentat cu două pistoane are două camere complet separate ceea ce permite separarea agentului de propulsare de produs. În acest fel tubul presurizat este golit complet și nu se produce risipă de material.

Date tehnice

Termen de valabilitate	la temperatura camerei	∞ luni
------------------------	------------------------	--------

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr