

Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72



Etansant țevi și racorduri filetate (cu PTFE) efect de etanșare imediat | certificat DVGW și de aprobare pentru apă potabilă

Etansant pentru tevi și flanse, cu PTFE fără marcaje, efect de etansare imediat, certificat DVGW

Date tehnice

Culoare	alb
Fluorescent	nu
Pentru îmbinări filetate de până la	M 80 R 3"
Vâscozitate	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor	0,4 mm
Moment de rupere	7 - 10 Nm
Çuplu de torsiune	2 - 4 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm ²
Rezistența la manipulare	20 - 40 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	5-10 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +150°C
Druckfestigkeit	
M_3x6 max.	1500 bar
M_4x6 max.	1500 bar
M_5x8 max.	1500 bar
M_6x10 max.	1500 bar
M_8x12 max.	600 bar
M_10x16 max.	200 bar

Aprobări/ Certificări

Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
AGA	AS 4623-2008
Cod ISSA	75.628.34/35
Cod IMPA	815210/11

Adezivi și etanșanți anaerobi

Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin șlefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Aplicați WEICONLOCK pe fir în formă de inel. Înșurubați filetul țevii și strângeți până la alinierea dorită. Atunci când se utilizează ca etanșare de suprafață, aplicați un cordon continuu pe o parte a flanșei și îmbinați piesele rapid și înșurubați-le bine. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor duce la întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea dispozitivelor de dozare în producția de serie.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub pastrează adezivul lichid.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10001256	Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10026707	Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72, 300 ml, alb
10038590	Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72, 50 ml, alb
10038591	Etansant pentru tevi și flanse AN 305-72, 200 ml, alb

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr