

## WEICONLOCK® AN 306-01



### Spojování ložisek | hřídelí a pouzder

spojování ložisek, hřídelí a pouzder

#### Technické údaje

Odstín		zelený
Fluorescenční		ano
Pro závitové spoje až		M 12
Viskozita		125 nt mPa·s
Přemostění spár do max.		0,1 mm
Zlomový moment		25 - 30 Nm
Přednostní moment		50 - 60 Nm
Pevnost ve smyku Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)		17-22 N/mm <sup>2</sup>
Manipulační síla		10 - 20 min
Konečná pevnost	(100 % pevnost)	2-4 h
Teplotní odolnost		-60°C až +150°C
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	24 měs
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	900 bar
M 8x12	max.	800 bar
M 10x16	max.	500 bar

#### Schválení / směrnice

ISSA kód	75.628.15/16/17
IMPA kód	815216/17/18

### Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

### Aplikace

WEICONLOCK se nanáší rovnoměrně přímo z pera dávkovacím hrotem; vyhněte se přímému kontaktu dávkovacího hrotu s kovem. V případě lisovaných spojů a větších spojovaných dílů by měly být oba povrchy navlhčeny vždy tence a rovnoměrně. Rychlé spojování dílů. V případě posuvného uložení otočte díly při spojování proti sobě, aby se lepidlo optimálně rozložilo. Se spojovanými díly by se mělo hýbat až po ručním usazení. Neslévejte WEICONLOCK, který již přišel do styku s kovem, zpět do láhve. I ty nejmenší částičky kovu způsobí vytvrzení v lahvičce. Při sériové výrobě se proto doporučuje používat dávkovací zařízení.

### Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Příslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený
- 10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

### Dostupné velikosti

- 10017880 WEICONLOCK® AN 306-01, 50 ml, zelený
- 10020017 WEICONLOCK® AN 306-01, 200 ml, zelený
- 10020045 WEICONLOCK® AN 306-01, 20 ml, zelený

na detail produktu



Poznámka  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.