

## Oddělovač forem Tekutý F 1000



### obsahuje rozpouštědlo

Oddělovač forem tekutý F 1000 je separátor na bázi vosku pro epoxidové pryskyřice a polyuretany. Je zvláště vhodný pro separaci hladkých nesavých povrchů.

#### Vlastnosti

Báze	Vosk, obsahuje rozpouštědlo
Odstín	bílá, mléčná
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě 24 měs

#### Zpracování

Teplota zpracování	+15 °C až +25 °C
Spotřeba	50 - 100 ml/mml/m <sup>2</sup>

#### Teplotní vlastnosti

Teplotní odolnost	až +70 °C
-------------------	-----------

#### Schválení / směrnice

ISSA kód	75.509.36
IMPA kód	812959/60

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Předúprava povrchu

Povrch, který má být ošetřen, musí být čistý, suchý a bez mastnoty (např. očistit a odmastit pomocí WEICON Povrchový čistič).

### Aplikace

Naneste prostředek na uvolňování plísni Liquid F 1000 pomocí hadříku z celulózy bez vláken, papírové utěrky bez chloupků, kartáče nebo stěrky WEICON Wool Wiper a nechte zaschnout. U nových komponentů opakujte aplikaci dvakrát až třikrát. Po nanesení nechte povrch přibližně 10 minut zaschnout, dokud není matný, suchý a neklouže. Absorpční nebo porézní povrchy neošetřujte přípravkem na uvolňování plísni (v případě potřeby použijte vosk P 500).

### Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Neuzavřené nádoby lze skladovat při teplotách přibližně +18 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

### Rozsah dodávky

Látka

### Dostupné velikosti

- 10026167 Oddělovač forem Tekutý F 1000, 1 L, bílá, mléčná
- 10026647 Oddělovač forem Tekutý F 1000 Oddělovač forem Tekutý F 1000, 250 ml, bílá, mléčná 250 ml, bílá, mléčná

na detail produktu



**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr