

Primer G

Agent special de lipire utilizat cu uretan, pentru tratarea prealabilă a suprafețelor din cauciuc și meta

Primerul 2-K este în mod special potrivit pentru tratamentul prealabil al celor mai diverse suprafețe din cauciuc și din metal înainte de aplicarea WEICON Uretan.

Proprietăți

Pe bază de	Uretan
Culoare	Galben deschis, transparent

Aplicare

Rata de amestec (greutate)	32:1
----------------------------	------

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Mod de aplicare

Primer G este un sistem bicomponent care necesită amestecare înainte de aplicare.

Pentru aceasta se transferă întreg conținutul seringii în sticlă, aceasta se închide și se agită bine timp de aprox. două minute. Primer G se aplică pe suprafețele curate și uscate și se întinde cu ajutorul unei pensule. După aprox. 30-60 de minute primerul atinge rezistența la manipulare și poate fi acoperit cu Uretan 85. În timpul aplicării recomandăm o temperatură ambientală de 20°C și o umiditate relativă a aerului sub 85%.

Obiectul livrării

Primer | Rășină și întăritor

Unități de ambalare disponibile

10058369 Primer G, 50 g, Galben deschis, transparent

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr