

Distaccante per stampi Liquid F 1000



Per superfici lisce

F 1000 è un distaccante a base di cera per resine epossidiche e poliuretani. È particolarmente idoneo per processi di sformatura da superfici lisce e non assorbenti.

Caratteristiche

Base	cera, contiene solventi
Colore	bianco, lattiginoso
Tempo di stoccaggio	24 Mese

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	+15 a +25
Resa	50 - 100 ml/m ²

Valore termico caratteristico

Termostabilità	a +70
----------------	-------

Approvazioni / Linee guida

Codice IMPA	812959/60
Codice ISSA	75.509.36

Manuale d'uso

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.de).

Pretrattamento delle superfici

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e senza grasso (pulire e sgrassare ad es. con il detergente per superfici WEICON).

Lavorazione

Applicare WEICON Distaccante per stampi liquido F 1000

generosamente con un panno in cellulosa, in carta non sfilacciato,

con la Spazzola in Lana WEICON o con un pennello e lasciare asciugare. Su parti nuove l'applicazione va ripetuta due o tre

volte. Dopo l'applicazione lasciare asciugare ca. 10 minuti finché

la superficie sarà opaca, asciutta e resistente al tatto. Non trattare

con distaccante per stampi liquido superfici porose o assorbenti

(eventualmente è possibile utilizzare WEICON Cera P 500).

Stoccaggio

Recipienti originali chiusi si conservano a temperature da +18°C fino a +25°C per almeno 12 mesi dopo la data di fornitura.

Disponibile nei seguenti formati

- 10604025 Distaccante per stampi Liquid F 1000, 250 ml, bianco, lattiginoso
- 10604000 Distaccante per stampi Liquid F 1000, 1 L, bianco, lattiginoso

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr