

# Pas Dönüştürücü



pası nötrale eder | püskürtülebilir | geçici bir koruyucu film oluşturur

WEICON Pas Dönüştürücü, paslanmış demir ve çelik yüzeylerdeki pası nötrale etmek için kullanılarak korozyon sürecini güvenilir bir şekilde durdurur. Asit ve tanelerden oluşan özel etken madde formülü pas dönüştürücünün pası nüfuz etmesini sağlar. Kimyasal bir işlemle demir oksitleri kararlı bir tabakaya dönüştürür ve ayrıca çinko fosfat yoluyla geçici bir korozyon koruması bırakır.

Metalin karbon içeriğine bağlı olarak, işlenmiş yüzey mavi, kahverengi ve siyah olarak renk değiştirir. Bu katman, WEICON Çinko Sprey gibi sonraki koruyucu kaplamalar için ideal bir temel oluşturur. WEICON Pas Dönüştürücü, pas derecesi A ve B olan hafif paslı yüzeylerde optimum sonuçlar elde eder. Gevşek pas ve gevşek parçalar önceden mekanik olarak temizlenmelidir. Konvertör sadece pas veya metale uygulandığında aktif hale gelir ve makine ve ekipmanlar, tarım makineleri ve motorlu araçlar gibi tüm paslı noktalarda geniş alanlarda kullanılabilir. Diğer dönüştürücülerin aksine, WEICON Pas Dönüştürücü, reaksiyon süresi geçtikten sonra temiz su ve sünger veya yumuşak bir fırça ile işlenmiş yüzeyden çıkarılır. Bu, dönüştürme işlemi sırasında oluşan artık malzemelerin giderilmesi hizmet eder.

## Karakteristik

Baz		sulu çözelti
Renk		koyu kahverengi
Koku		neredeyse kokusuz
kinematik viskozite	(20 °C)	1 mm <sup>2</sup> /s
Minimum depolama	oda sıcaklığında	36 ay

## Uygulama

Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +50 °C arası
Tüketim	~100 ml/m <sup>2</sup>

## Kürlenme

Boyanabilir	evet
Kuruma zamanı	24 - 48 sa.

## Termal Parametreler

Sıcaklık dayanımı	-30 °C ile +400 °C arası
Kaynama noktası	100 °C

## Kimyasal Parametreler

PH değeri	1,7
-----------	-----

## Onaylar / Yönergeler

IMPA kodu	450812
-----------	--------

## Yüzey ön işlemleri

Yüzey kuru, temiz ve toz, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır. Gevşek pas, yağ, kir ve boya kalıntılarını tel fırça, taşlama diskleri vb. kullanarak temizleyin. WEICON Sprey Temizleyici S ile yüzeydeki zımpara tozunu temizleyin.

## Uygulama

Kullanmadan önce kabı iyice çalkalayın. Uygulama yapılacak yüzeydeki kir ve yüzeysel pası bir fırça veya diğer mekanik yardımcıları kullanarak temizleyin. Yüzeyi temizleyin (yağ, gres, silikon vb. içermeyecek şekilde). Pas dönüştürücüyü bir fırça, rulo, sünger veya sprej sistemi ile eşit şekilde uygulayın. Kuru ortamlarda veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yüzeylerde, uygulama yapılacak yüzeyin hafifçe nemlendirilmesi gerekmektedir. Reaksiyon süresi geçtikten sonra (24-48 saat) WEICON Pas Dönüştürücüyü, temiz su, sünger veya yumuşak bir fırça ile yüzeyden temizleyin. Bu şekilde, dönüştürme işlemi sırasında oluşan kalıntı maddeler giderilir. Son kaplama (örn. WEICON Çinko Sprej) kurutulmuş yüzeye uygulanabilir.

## Depolama

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Depolama sıcaklığı +50 °C'yi geçmemelidir. Kabı serin, iyi havalandırılan ve kuru bir yerde saklayınız.

## Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Aksesuarlar

10000398	Bidonlar için Ayarlama Vanası, 1 adet
10000402	Pompa Tabancası - Özel, 1 adet

## Mevcut ambalaj boyutları

10053280	Pas Dönüştürücü, 1 kg, koyu kahverengi
10053605	Pas Dönüştürücü, 5 kg, koyu kahverengi
10053607	Pas Dönüştürücü, 10 kg, koyu kahverengi
10053611	Pas Dönüştürücü, 28 kg, koyu kahverengi

Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr

# Pas Dönüştürücü

QR Kodu okutun:



**Not**  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr