

Kalıp ayırıcı sıvı F 1000



Mevcut ambalaj boyutları:

10604025-39 Kalıp ayırıcı sıvı F 1000 250 ml
10604000-39 Kalıp ayırıcı sıvı F 1000 1 L

Aksesuarlar:

13955050 Primer Fırçası,

Pürüzsüz yüzeyler için

Sıvı F 1000 mumla kaplı zeminlerde epoksi reçineler ve poliüretanlar için bir ayırıcıdır. Özellikle pürüzsüz ve absorbe etmeyen yüzeylerdeki ayırma işlemleri için uygundur.

Teknik bilgiler

Temel	Balmumu, solventli
Kıvam	SIVI
+20°C'de (+68°F) yoğunluk	0,71 g/cm ³ g/cm ³
Tüketim	+15 ile +25 °C arası ml/m ²
İşleme sıcaklığı	50 ile 100 °C arası
Uygulama derecesi	+70 °C arası °C arası
Renk	beyaz, sütümsü
IMPA-Kod	812959/60

Yüzey ön işlemleri

İşlem görecektir yüzeyler temiz, kuru ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak temizleyin ve yağdan arındırın.).

İşleme

Kalıp ayırıcı sıvı F 1000'i hücre maddeli bez, topaksız kağıt havlu, fırça veya WEICON Primer fırçası ile dolgun şekilde sürünüz ve kurutunuz. Yeni yapı parçalarında uygulama iki üç kez tekrarlanmalıdır. Sürdükten sonra yüzey mat, kuru ve sert olduktan sonra yaklaşık 10 dk kurumaya bırakınız. Emici veya pürüz yüzeyleri Kalıp ayırıcı ile işlemeyiniz. (varsa Kalıp ayırıcı mumu P 500 kullanınız). Fazlalık malzemeler ve ya kalıntılar WEICON yüzey temizleyici ile kalıntısız temizlenir.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilerle ve talimatlara uyulmalıdır.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının umum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it