

## WEICONLOCK® AN 302-90



**son derece düşük viskozite, kılcak**  
**Yüksek kuvvet**  
**Zor söküm**

Vida sabitleyici, ince çatlakların sonradan sabitlenmesi ve sızdırmazlaştırılması için. Düşük viskozitesi ve yüksek kılcak etkisi sayesinde, öncesinde bağlantının gevşetilmesine gerek kalmadan, dişli boşluklarına nüfuz eder. Önceden monte vida bağlantıları için idealdir

**Teknik bilgiler**

Renk	yeşil
Floresan	Evet
Dişli bağlantılar için	M 5
o +20°C'de (+68°F) viskozite Brookfield	10 - 20 mPa·s
Max. Boşluk doldurma kapasitesi	0,07 mm
Kopma gücü (Dişli)	15 - 25 Nm
Hakim sertleşme (Dişli)	30 - 40 Nm
Kesme mukavemeti N/mm <sup>2</sup> (DIN 54452)	8 - 12 N/mm <sup>2</sup>
Oda sıcaklığında işleme dayanımı	5 - 20 dk.
Oda sıcaklığında nihai sertleşme	3 saat
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +150 °C arası
ISSA-Kod	75.628.28/29/30
IMPA-Kod	815207/08/09

**Yüzey ön işleme**

En iyi sonuçları elde etmek için monte edilecek parçalar, örn. WEICON yüzey temizleyici ile yağdan ve kirden arındırılmalı (gerekirse pürüzlendirilmeli). WEICONLOCK'un temizlenmemiş yüzeylerde de kullanımı mümkündür, örn. Teslim koşullarında vidalar. Ancak geçerli olan: Yüzeyi ne kadar temizse, elde edilen sonuçlar o kadar iyi olur.

**İşleme**

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin direk temasından kaçının. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürün. Birleştirilen parçaları elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WEICONLOCK'u şişeye geri dökmeyin. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.

**Depolama**

WEICONLOCK açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında en az 24 ay saklanabilir. Isı kaynakları ve direkt güneş ışığından kaçının. Kalem hava içeriği WEICONLOCK sıvı alır. Kalem (Pen) içerisindeki hava WEICONLOCK'u sıvı halde tutar.

**Güvenlik ve Sağlık**

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

**Mevcut ambalaj boyutları:**

30290150-39 WEICONLOCK® AN 302-90 50 ml

**Aksesuarlar:**

30700200-39 Aktivatör F Sprey, 200 ml  
 30955172 Doyajlama ucu, No. 1  
 30955179 Hassas doylajlama ucu, ekstra ince

**Note**

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırmaya ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
 (Headquarters)  
 Germany  
 phone +49 (0) 251 9322 0  
 info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
 South Africa  
 phone +27 (0) 21 709 0088  
 info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
 United Arab Emirates  
 phone +971 4 880 25 05  
 info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
 Singapore  
 phone (+65) 6710 7671  
 info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
 Canada  
 phone +1 877 620 8889  
 info@weicon.ca  
 www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
 Czech Republic  
 phone +42 (0) 417 533 013  
 info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
 Turkey  
 phone +90 (0) 212 465 33 65  
 info@weicon.com.tr  
 www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
 Spain  
 phone +34 (0) 914 7997 34  
 info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
 Romania  
 phone +40 (0) 3 65 730 763  
 office@weicon.com