

Dane techniczne

Zmiana daty:18.11.2020 - Strona1/1

Puszka ciśnieniowa WSD 400

**Bezpieczeństwo i zdrowie**

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

15811400 Puszka ciśnieniowa WSD 400 400 ml

Akcesoria

15810001 Adapter do WSD 400- do napełniania z układu centralnego sprężonego powietrza
15811002 4-częściowy zestaw końcówek,

Pojemnik i dysza wykonane z aluminium

WSD 400 jest wielokrotnego użytku puszką aerozolową przystosowaną do podawania wielu Płynów Technicznych WEICON. Ciśnienie w puszcze uzupełniane jest sprężonym powietrzem poprzez adapter (dodatkowy) lub bezpośrednio z instalacji centralnej sprężonego powietrza zaworem typu samochodowego. Optymalne ciśnienie robocze puszek to 7,5 bar. WSD 400 posiada następujące akcesoria pomocnicze:

adapter do napełniania z dowolnego układu sprężonego powietrza

zestaw 4 różnych końcówek natryskowych wraz z zapasowym zaworem głównym puszeki

Dane techniczne

Właściwości	Pojemnik do wielokrotnego użytku
Ilość pełna	400 ml
Pojemność pojemnika	600 ml
Ciśnienie robocze	5 - 10 bar
ciśnienie deformacji	26 bar
Ciśnienie rozrywające	42 bar

Obróbka

Przed ponownym napełnieniem nową substancją należy pojemnik opróżnić, a następnie odkręcić i wyciągnąć zawór rozpylający. Przytrzymać puszkę pionowo i napełnić do maks. 2/3 (ok. 400 ml). Włożyć zawór rozpylający i ręcznie dokręcić nakrętkę. Napełnić sprężonym powietrzem (min. 5 - max.10 bar). Przed zastosowaniem różnych płynów należy oczyścić pojemnik. Nakrętkę złączkową dokręcać ręcznie dopiero po napełnieniu! W przypadku częstego stosowania, należy sprawdzić uszczelki w pokrywie. WSD 400 jest przeznaczony do stosowania różnych płynów WEICON (sprawdź ulotkę WEICON Technical Liquids). Nie stosować płynów, które są alkaliczne lub rozkładają się z tworzyw sztucznych. Nie należy używać żrących lub toksycznych gazów, oparów lub cieczy.

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak związane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it