

WEICONLOCK® AN 306-38 mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek



średnia lepkość, wysoka wytrzymałość, trudno demontowalny

Mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek, szybkie utwardzanie, atest do wody pitnej



Dane techniczne

| | |
|--|---------------------------|
| Barwa | zielony |
| Fluorescencyjny | Tak |
| Połączenie gwintowe do | M 36 |
| Lepkość w +25 °C (+77 °F) Brookfield | 2.500 mt mPa·s |
| Maksymalna szczelina | 0,2 mm |
| Moment zrywający (gwinty) [Nm] | 35 - 45 Nm |
| Dalszy moment obrotowy (gwinty*) [Nm] | 50 - 70 Nm |
| Wytrzymałość Nmm ² (DIN 54452) | 25 - 30 N/mm ² |
| Wytrzymałość wstępna przy temperaturze pokojowej | 5 min. |
| Wytrzymałość końcowa w temperaturze pokojowej | 1 - 3 h |
| Odporność termiczna | -60 do +150 °C |
| ISSA-Code | 75.628.18/19/20 |
| IMPA-Code | 815222/23/24 |

*wartości wytrzymałości dla śruby M10, jakości 8.8, wysokość nakrętki 0,8d **wytrzymałość na ścinanie dla części cylindrycznych o średnicy 13 mm, tolerancja (D-d)= 0,05 mm, l/d= 0,88

Wstępna obróbka powierzchniowa

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, części przeznaczone do montażu należy odłuszczyć i wyczyścić, np. przy pomocy środka WEICON Surface Cleaner (Ewentualnie powierzchnie obróbić mechanicznie). WEICONLOCK może być stosowany również na powierzchniach nieoczyszczonych, np. na śrubach w stanie po dostarczeniu. Jednak im czystsza jest powierzchnia, tym lepsze są osiągnięte wyniki.

Obróbka

WEICONLOCK dozujemy dzięki systemowi PEN równomiernie na powierzchnię; unikać bezpośredniego kontaktu końcówki dozującej z metalem. W przypadku połączeń zaciskowych i większych elementów łączących obie powierzchnie powinny być zawsze zwilżane cienko i równomiernie. Części szybko połączyć ze sobą. Połączone części nie powinny być dotykane, dopóki nie zostanie osiągnięta wstępna siła kleju. Nie wlewać z powrotem do butelki WEICONLOCK, który miał już kontakt z metalem. Nawet najmniejsze cząstki metalu prowadzą do utwardzania się materiału w butelce. W produkcji seryjnej zalecamy stosowania urządzeń dozujących.

Okres przydatności

WEICONLOCK może być przechowywany przez co najmniej 24 miesiące w temperaturze pokojowej w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach. Należy unikać źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego UV. Do zawartości powietrza w PEN dodaje się płyn WEICONLOCK.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

| | |
|-------------|---|
| 30638150-51 | WEICONLOCK® AN 306-38 mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek 50 ml |
| 30638110 | WEICONLOCK® AN 306-38 mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek 10 ml |
| 30638020 | WEICONLOCK® AN 306-38 mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek 20 ml |
| 30638200 | WEICONLOCK® AN 306-38 mocowanie łożysk, kół zębatych i szpilek 200 ml |

Aksesoria

| | |
|----------|-------------------------|
| 30700200 | WEICONLOCK Aktywator F, |
| 30955172 | Końcówka, rozmiar 1 |

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it