

WEICONLOCK® AN 302-62 Fixador de Parafusos

Adesivos e Vedantes Anaeróbicos



Viscosidade elevada | resistência elevada | desmontável com dificuldade

Fixador de Parafusos

Dados técnicos

Cor	vermelho
Fluorescente	não
Para uniões roscadas até	M 36
Viscosidade	1.500 - 6.500 mt mPa·s
Passo de rosca máximo	0,25 mm
Resistência à rutura	20 - 25 Nm
Força residual	40 - 55 Nm
Resistência ao cisalhamento Nmm ² (DIN 54452)	10 - 15 N/mm ²
Resistência ao toque	10 - 20 min.
Força final (100 % da resistência)	3-6 h
Resistência à temperatura	-60°C até +150°C

Aprovações / Directrizes

MIL-Spec	equivalente	MIL-S-46163A Type II Grade O MIL-S-22473E Letter Grade AVV
----------	-------------	---

Pré-tratamento de superfícies

Para obter resultados ótimos, é necessário desengordurar e limpar as peças a montar, por exemplo, com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON. Também é possível aplicar o WEICONLOCK® em superfícies não limpas, por exemplo, em parafusos no estado de fornecimento. No entanto, deve ter em consideração o seguinte: quanto mais limpa for a superfície, melhores serão os resultados da colagem.

Processamento

WEICONLOCK® é aplicado uniformemente diretamente da Pen com a ajuda da ponta doseadora; evite o contato direto entre a ponta de dosagem/metal. Para aplicações de vedação, aplique WEICONLOCK® na rosca em círculos. Monte as peças e aperte-as bem. Não volte a colocar WEICONLOCK® no frasco que já esteve em contato com o metal. Mesmo partículas de metal extremamente pequenas fazem com que a cola cure no interior da embalagem. Por isso, na produção em série, recomenda-se a utilização de dispositivos de dosagem.

Armazenamento

WEICONLOCK® pode ser armazenado durante pelo menos 24 meses em recipientes originais fechados à temperatura ambiente. Mantenha a embalagem original fechada e à temperatura ambiente. Evite fontes de calor e luz solar direta. O ar na Pen mantém o WEICONLOCK® líquido.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

30700200	Ativador F, 200 ml, verde
30955172	Ponta doseadora L Tamanho 1, 1 uni

Embalagens disponíveis

30262020	WEICONLOCK® AN 302-62	Fixador de Parafusos, 20 ml, vermelho
30262150	WEICONLOCK® AN 302-62	Fixador de Parafusos, 50 ml, vermelho
30262200	WEICONLOCK® AN 302-62	Fixador de Parafusos, 200 ml, vermelho
30262250	WEICONLOCK® AN 302-62	Fixador de Parafusos, 250 ml, vermelho

Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICONLOCK® AN

302-62 Fixador de Parafusos

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr