

# Rozprašovací pumpa WPS 1500 s těsněním VITON



## Doplňitelná plastová rozprašovací pumpa se speciálním těsněním

WPS 1500; plnitelný rozprašovací pumpa. Tlak na tekutinu se v nádobě vytváří čerpáním čistého vzduchu pomocí tyče čerpadla. Integrovaný bezpečnostní ventil se automaticky otevře, jakmile je překročen povolený tlak (max. 4 bar).

Stisknutím páky rozprašovače se zajistí rovnoměrný a konstantní výkon kapaliny. Otáčením kolečka pro nastavení postřiku lze nastavit rychlost a způsob rozstřiku od silného proudu až po lehkou mlhu.

### Technické údaje

Plnicí množství	1.300 ml
objem nádoby	1.500 ml
provozní tlak	< 4 bar

### Vlastnosti

Specifické vlastnosti	Doplňitelná plastová rozprašovací pumpa
-----------------------	---

### Schválení / směrnice

IMPA kód	815214
----------	--------

## Dávkovací a zpracovací nástroje

### Zpracování

WPS 1500 je vhodný pro:

- Bio Cut
- Bio-ochrana při svařování
- Čistič brzd
- Corro ochrana
- Citrusový čistič
- Nerezový lak
- Čistič elektrokontaktů
- Odstraňovač etiket
- Čistič forem
- Oddělovač forem
- Hledač netěsností
- Hledač netěsností mrazuvzdorný
- Hledač netěsností viskózní
- Metal-Fluid
- Povrchový čistič
- Čistič plastů
- Pneuma-Lube
- Čistič S
- Rychločistič
- Silikon
- Montážní čistič
- Dílenský čistič

WPS 1500 s Viton těsněním je vhodný pro:

- AT-44
- Uvolňovač rzi
- W 44 T

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Dostupné velikosti

15841500-V Rozprašovací pumpa WPS 1500 s těsněním VITON, 1 kus

na detail produktu



### Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ředitelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turecko  
telefon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr