

Buse mélangeuse Helix A



Buse mélangeuse Helix A

Buse mélangeuse Helix pour Easy-Mix HT-180 et HT 250

Mode d'emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Mise en œuvre

Les produits WEICON Easy-Mix peuvent être appliqués directement à partir de cartouches doubles à l'aide du mélangeur statique fourni. Rejeter les 5 premiers centimètres de la chenille dosée. L'application de la colle se fait d'un seul côté.

La durée de vie en pot indiquée se réfère à une préparation de 10 ml de matériau à température ambiante. Un durcissement plus rapide est obtenu avec des quantités de préparation plus importantes. Des températures plus élevées réduisent également le temps de prise et de durcissement. (Règle générale : chaque augmentation de +10 °C au-dessus de la température ambiante - entraîne une réduction de moitié de la durée de conservation en pot et de durcissement). Les températures inférieures à +16 °C prolongent considérablement la durée de conservation et de durcissement. A partir d'environ +5 °C, il n'y a plus de réaction.

Volume de livraison

Buse mélangeuse Helix

Conditionnements disponibles

10026925 Buse mélangeuse Helix A, 1 pièce

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr