

Čistič M



Klasifikován jako bezpečný | rychleschnoucí | nehořlavý

WEICON Čistič M čistí a odmašťuje všechny kovy, plasty, pryž, sklo, keramiku, dřevo nebo lakované a povrstvené povrchy. Je výkonný a přesný při čištění mastnoty, oleje, pryskyřice, sazí, vosku, separačních činidel, formovacích látek, chladicích maziv a také zbytků etiket a lepidel. Čistič M je připraven k použití, rychleschnoucí, nehořlavý a klasifikovaný jako zdravotně nezávadný. Použití čističe je snadné a bezpečné. Lze jej použít například k čištění a odmašťování strojních součástí a nástrojů. Speciální složení ze speciálních povrchově aktivních látek a alkoholů neobsahuje žádné silikonové odpěňovače, je nemastný a významně tak přispívá k procesně bezpečnému čištění součástí ve výrobních procesech.

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Odstín | bezbarvý, průhledný |
| Hustota | 0,98 g/cm ³ |
| Trvanlivost | 12 měs |
| vhodný pro zpracování s | WSD 400 WPS 1500 Rozprašovač Speciál |

Teplotní vlastnosti

| | |
|---------------|-------|
| Bod vzplanutí | 48 °C |
|---------------|-------|

Chemische Kennwerte

| | |
|------------|------|
| Hodnota pH | 10,8 |
|------------|------|

Zpracování

- aplikujte Čistič M na čistěný povrch - nechte působit - setřete čistým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo roumem - hotovo
V případě odolných nečistot může být zapotřebí delší reakční doba. V případě potřeby opakujte. *Z bezpečnostních důvodů by měla být materiálová kompatibilita nejprve zkontrolována na neviditelném místě.

Skladování

Tlaková nádoba. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50°C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

| | |
|----------|---|
| 1000393 | Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus |
| 10009303 | Sada 4 rozprašovacích hlavíc pro WSD 400, 1 kus |
| 10009301 | WSD 400 Tlaková nádoba, 1 kus |
| 1000398 | Dávkovací kohout ke kanytru, 1 kus |
| 10016002 | Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1 kus |
| 10016213 | Prodloužení pro WPS 1500, 1 kus |
| 10000402 | Ruční rozprašovač "Speciál", 1 kus |

Dostupné velikosti

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 10058238 | Čistič M, 10 L, bezbarvý, průhledný |
| 10061275 | Čistič M, 1 L, bezbarvý, průhledný |
| 10061290 | Čistič M, 5 L, bezbarvý, průhledný |
| 10061302 | Čistič M, 28 L, bezbarvý, průhledný |

Převodní tabulka

| | |
|---|---|
| $(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$ | $\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$ |
| $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$ | $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$ |
| $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$ | $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$ |
| $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$ | $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$ |
| $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$ | $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$ |
| $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$ | $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$ |

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr