

WEICON Soluție de îndepărtare cianoacriilați



Distruge lipitura și îndepărtează toate tipurile de adezivi cianoacriilați.

Soluția de îndepărtare cianoacriilați WEICON este eficientă în desfacerea aderenței la suprafețe și îndepărtarea tuturor tipurilor de adezivi cianoacriilați.

Această soluție este potrivită pentru curățarea pieselor metalice, a sculelor și a celor mai diverse suprafețe care au intrat în contact cu adezivii cianoacriilați.

După câteva minute de înmuiere, adezivul dizolvat poate fi șters cu o cârpă care nu lasă urme. În cazul unor resturi persistente repetați procedeul.

Este posibil ca Soluția de îndepărtare cianoacriilați să deterioreze unele materiale plastice, straturi de acoperire sau suprafețe sensibile. Prin urmare este necesară efectuarea unui test de compatibilitate cu materialul pe o zonă puțin vizibilă.

Spre deosebire de alți solvenți convenționali, Soluția de îndepărtare cianoacriilați nu este foarte inflamabilă și are un punct de inflamabilitate ridicat >120 °C.

Caracteristici

Termen de valabilitate: 12 luni

Aplicare

Vâscozitate 3 - 10 mPa·s

Capacitatea max. de umplere a intestițiilor mm mm

Proprietăți termice

Punct de inflamabilitate > 120

Contact - Adezivi cianoacriilați

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Mod de aplicare

Aplicați Soluția de îndepărtare cianoacriilați. După câteva minute de înmuiere, adezivul dizolvat poate fi șters cu o cârpă care nu lasă scame. În cazul persistenței adezivului repetați procedeul.

Obiectul livrării

Substanța

Unități de ambalare disponibile

10058426 WEICON Soluție de îndepărtare cianoacriilați, 30 ml
10059034 WEICON Soluție de îndepărtare cianoacriilați, 12 ml

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr