

Soluții de curățare și degresare

Workshop-Cleaner



Fără solvenți și fosfați biodegradabil

Workshop Cleaner curăță și degresează toate metalele, plasticele, cauciucul, sticla, ceramica și lemnul. îndepărtează fără probleme grăsimi, uleiuri, rășina, negru de fum, nicotina, pete de bitum, catran.

Workshop Cleaner nu conține solvenți sau fosfați, este compatibil cu separatorii de ulei (ÖNORM B 5105) și este și biodegradabil conform reglementărilor UE. Produsul este foarte concentrat și poate fi diluat în proporție de 1:40 (max.).

Workshop Cleaner conține tenside cu spumare redusă putând fi utilizat și în dispozitivele de curățare de înaltă presiune, în mașini de spălat piese și pulverizatoare (ex. pompa WPS 1500)* sau pentru curățare manuală.

Caracteristici

| | |
|-------------------------|---|
| Proprietăți specifice | fără solvent, compatibil cu separarea uleiului, biodegradabil |
| Culoare | albastru |
| Miros | aproape inodor |
| Termen de valabilitate: | 24 luni |
| poate fi aplicat cu | WPS 1500 |

Proprietăți termice

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Rezistența la temperatură | +5°C până la +90°C |
|---------------------------|--------------------|

Chemische Kennwerte

| | |
|--|----|
| fără compuși organici halogenați absorbabili (AOX) | da |
|--|----|

Aprobări/ Certificări

| | |
|----------|-----------------|
| Cod ISSA | 53.402.36/37/38 |
| Cod IMPA | 551577/78/79 |

Mod de aplicare

Scufundați în lichid piesa care urmează să fie curățată, aplicați cu pensula sau pulverizați lichidul de curățare suprafețe în cantitate suficientă (de ex. cu recipientul de spray sub presiune). Utilizați o carpa curată sau un material netesut pentru a șterge resturile umede asigurându-vă în același timp că impuritățile și reziduurile de solvent sunt complet înlăturate. Repetați procesul de curățare dacă este necesar. Permiteți evaporarea solventilor până la uscarea completă a suprafețelor.

Depozitare

A se păstra în recipientul original nedesfăcut. A se proteja de razele directe ale soarelui. Temperatura de depozitare nu poate depăși +50°C. A se păstra recipientul într-un loc răcoros și aerisit. A se păstra în loc uscat.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

| | |
|----------|---|
| 1000393 | Adaptor pentru WSD 400, 1 buc |
| 10009303 | Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1 buc |
| 10009301 | Recipient de spray sub presiune WSD 400, 1 buc |
| 10000398 | Valva reglatoare canistra, 1 buc |
| 10016002 | Pompa WPS 1500, 1 buc |
| 10016213 | teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc |
| 10000402 | Pompa de pulverizare Speciala, 1 buc |

Unități de ambalare disponibile

| | |
|----------|------------------------------------|
| 10053868 | Workshop-Cleaner, 28 L, albastru |
| 10037215 | Workshop-Cleaner, 500 ml, albastru |
| 10037213 | Workshop-Cleaner, 10 L, albastru |
| 10028258 | Workshop-Cleaner, 1 L, albastru |
| 10037212 | Workshop-Cleaner, 5 L, albastru |

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr