

## Detergenti e sgrassanti

# Distaccante-CA WEICON



### Stacca e rimuove ogni tipo di colla cianoacrilica

Il Distaccante-CA WEICON stacca e rimuove con sicurezza ogni tipo di colla cianoacrilica.

Il Distaccante è adatto alla pulizia di parti in metallo, utensili e diversi tipi di superficie, ad esempio tavoli da lavoro, che sono venuti a contatto con colle cianoacriliche.

Con un tempo di reazione di pochi minuti, la colla staccata può essere rimossa lavando mediante un panno privo di pelucchi. In casi ostinati, ripetere l'operazione.

Certe plastiche, rivestimenti e superfici delicate possono essere intaccate in alcune circostanze dal Distaccante-CA. Verificare in anticipo la compatibilità con i materiali su una piccola area non visibile.

A differenza dei solventi convenzionali, il Distaccante-CA WEICON non è facilmente infiammabile e ha un alto punto di infiammabilità di  $>120^{\circ}\text{C}$ .

#### Caratteristiche

Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	12 mesi
-------------------------	------------------------	---------

#### Lavorazione

Viscosità	3 - 10 mPa·s
Potere riempitivo max.	mm mm

#### Valore termico caratteristico

Punto d'infiammabilità	$> 120$
------------------------	---------

#### Approvazioni / Linee guida

Codice IMPA	611729
-------------	--------

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Lavorazione

Bagnare l'area da pulire con CA Distaccante. Con un tempo di reazione di pochi minuti, la colla staccata può essere rimossa lavando mediante un panno privo di pelucchi. In casi ostinati, ripetere l'operazione.

### Stoccaggio

Conservare ben chiuso nella confezione originale. Proteggere dalla luce solare diretta. La temperatura di stoccaggio non deve superare i  $+50^{\circ}\text{C}$ . Conservare il contenitore in un luogo fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

### Volume di consegna

Principio attivo

### Disponibile nei seguenti formati

10058425	Distaccante-CA WEICON, 30 ml
10059034	Distaccante-CA WEICON, 12 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)