

# Nettoyants et dégraissants

## Nettoyant S



**Nettoie et dégraisse tous les métaux, le verre, la céramique et de nombreux plastiques**

WEICON Nettoyant S nettoie, dégraisse et s'évapore entièrement sans laisser de traces. Nettoyant S peut être appliqué sur tous les métaux, le verre, la céramique et la plupart des matières plastiques.

Il sert à nettoyer et à dégraisser les supports avant d'appliquer l'apprêt ou la peinture, à nettoyer des pièces de machines ou avant d'utiliser d'autres produits WEICON lorsqu'un support gras nuirait à l'action de ceux-ci.

### Caractéristiques

Caractéristiques	s'évapore sans résidus
Couleur	incolore, transparent
Odeur	Orange
Durée de stockage	24 mois
Convient pour le traitement avec	WSD 400   Pulvérisateur à main « spécial »

### Caractéristiques chimiques

Exempt d'AOX	oui
--------------	-----

### Agréments / directives

Code ISSA	53.402.53/54/55
Code IMPA	551571/72/73

### Mise en œuvre

Vaporiser (p. ex. avec la Bombe Aérosol à Air Comprimé) resp. appliquer abondamment avec un pinceau sur la pièce à nettoyer ou bien plonger la pièce dans le liquide. Essuyer les surfaces humides avec un chiffon propre ou non tissé pour assurer que les contaminations et les solvants en excès sont éliminés. Répéter le processus de nettoyage si nécessaire. Laisser évaporer le solvant jusqu'à ce que les surfaces soient séchées.

### Entreposage

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker au sec.

### Mode d'emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

### Accessoires

- 1000393 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD 400, 1 pièce
- 10009303 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, 1 pièce
- 10009301 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400, 1 pièce
- 1000398 Robinet-Doseur pour Bidons, 1 pièce
- 1000402 Pulvérisateur à main « spécial », 1 pièce

### Conditionnements disponibles

- 10016556 Nettoyant S, 5 L, incolore, transparent
- 10016097 Nettoyant S, 10 L, incolore, transparent
- 10007611 Nettoyant S, 1 L, incolore, transparent
- 10053455 Nettoyant S, 28 L, incolore, transparent

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication  
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr