

# WEICON Detergente per freni AF



**Detergente universale per il settore automobilistico | senza acetone**

WEICON Detergente per Freni AF è un detergente universale senza acetone per il settore automobilistico. L'agente liquido pulisce, sgrassa ed evapora senza lasciare residui.

Detergente per Freni AF sgrassa e pulisce rapidamente e senza fatica metalli, vetro, materiali in gomma, superfici verniciate a polvere e molte materie plastiche e rimuove in modo affidabile sporco e residui di olio e grasso.

Il detergente può essere utilizzato su freni (freni a tamburo e a disco, guarnizioni, pastiglie, cilindri, molle e boccole), frizioni (guarnizioni e parti della frizione) o parti del motore (carburatori, pompe della benzina e dell'olio, cambi, ecc.). Tuttavia, è adatto anche alla pulizia di profili in plastica, guarnizioni o superfici verniciate e può essere utilizzato in molti settori dell'industria e del commercio.

## Caratteristiche

Caratteristiche	per superfici sensibili
Colore	trasparente
Odore	agrumi
Adatto per la lavorazione con	WSD 400   WPS 1500
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 24 mesi

## Caratteristiche chimiche

Privo di AOX	si
--------------	----

## Approvazioni / Linee guida

MIL-Spec	corrisponde a	A-A-59281
----------	---------------	-----------

## Detergenti e sgrassanti

### Lavorazione

Immergere la parte da pulire o spruzzare oppure spazzolare a sufficienza il detergente per superfici (ad esempio con una bomboletta di aria compressa). Eliminare i residui umidi con un panno o un tessuto pulito, facendo attenzione a rimuovere le impurità e i residui di solvente. Se necessario, ripetere il processo di pulizia. Lasciare evaporare i solventi fino all'asciugatura delle superfici.

### Stoccaggio

Conservare ben chiuso nella confezione originale. Proteggere dalla luce solare diretta. La temperatura di stoccaggio non deve superare i +50 °C. Conservare il contenitore in un luogo fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Accessori

1000393	Adattatore per WSD 400, 1 pezzo
10009303	Set di valvole per WSD 400, 1 pezzo
10009301	Bombola ad aria compressa WSD 400, 1 pezzo
10000398	Dosatore/adattatore per taniche, 1 pezzo
10016002	Spruzzino a pompa WPS 1500, 1 pezzo
10016213	Prolunga per WPS 1500, 1 pezzo
10000402	Spruzzino "Speciale", 1 pezzo

### Disponibile nei seguenti formati

10101764	WEICON Detergente per freni AF, 1 L, trasparente
10101766	WEICON Detergente per freni AF, 5 L, trasparente
10101768	WEICON Detergente per freni AF, 10 L, trasparente
10101770	WEICON Detergente per freni AF, 28 L, trasparente

### Tabella di conversione

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)