

WEICON 브레이크 클리너 AF



자동차 부문을 위한 범용 세정제 | 아세톤 무함유

웨이콘 브레이크 클리너 AF는 아세톤이 함유되지 않은 자동차 분야용 범용 클리너입니다. 액체 제제는 잔여물 없이 완전히 세척, 탈지 및 증발합니다.

브레이크 클리너 AF는 금속, 유리, 고무 소재, 분말 코팅 표면 및 다양한 플라스틱을 빠르고 쉽게 탈지 및 세척하고 오일 및 그리스 오염과 잔여물을 확실하게 제거합니다;

이 클리너는 브레이크(드럼 및 디스크 브레이크, 라이닝, 브레이크 패드, 실린더, 스프링 및 부시), 클러치(클러치 라이닝 및 부품) 또는 엔진 부품(카뷰레터, 가솔린 및 오일 펌프, 기어박스 등)에 사용할 수 있습니다. 그러나 플라스틱 프로파일, 실크 또는 페인트 표면 청소에도 적합하며 산업 및 무역의 여러 분야에서 사용할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	민감한 표면을 위한
색상	투명
냄새	감귤향
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다. WSD 400 WPS 1500	
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
화학적 특성	
AOX 프리	예
승인 / 가이드라인	
MIL-Spec	다음을 준수합니다. A-A-59281

처리

세척할 부품을 담그거나 세척제를 충분히 솔질하거나 스프레이로 뿌립니다(예: 압축 공기 스프레이 캔 사용). 깨끗한 천이나 플리스로 젖은 잔여물을 닦아내어 모든 오염 물질과 용제 잔여물이 제거되었는지 확인합니다. 필요한 경우 과정을 반복합니다. 표면이 마를 때까지 용제가 증발하도록 기다리세요.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

엑세서리

10000393	WSD 400용 어댑터, 1 PCE
10009303	WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
10009301	WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
10000398	캔용 조절 밸브, 1 PCE
10016002	펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
10016213	WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
10000402	웨이콘 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

10101764	WEICON 브레이크 클리너 AF, 1 L, 투명
10101766	WEICON 브레이크 클리너 AF, 5 L, 투명
10101768	WEICON 브레이크 클리너 AF, 10 L, 투명
10101770	WEICON 브레이크 클리너 AF, 28 L, 투명

전환율 표

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25.4 = \text{인치}$
 $\mu\text{m}/25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{파운드}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8.851 = \text{lb-in}$
 $\text{Nm} \times 0.738 = \text{lb-ft}$
 $\text{Nm} \times 141.62 = \text{oz-in}$
 $\text{mPa-s} = \text{cP}$
 $\text{N/cm} \times 0.571 = \text{lb/in}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나아 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr