

Presspack Ergo-Connect



Boquilla de procesamiento ergonómica para los productos WEICON Presspack

La boquilla dosificadora Ergo Connect se ha desarrollado especialmente para el formato Presspack. La nueva punta hace que el procesamiento sea aún más eficiente y cómodo. La geometría angular optimizada garantiza un trabajo sin fatiga incluso durante largos periodos. La doble rosca permite un radio de aplicación de 180°. Durante el procesamiento, la tapa puede colocarse simplemente en el conector y no se perderá. Ergo Connect es compatible con el accesorio de punta dosificadora y cepillo de WEICON. Con el Presspack, los productos WEICON pueden ser procesados verticalmente, horizontalmente y por encima de la cabeza con una sola mano. La otra mano queda libre para apoyar o sujetar, lo que aumenta la seguridad en el trabajo. Una vez retirado el tapón de seguridad, se puede girar el tapón de forma continua de MIN a MAX para determinar la cantidad de flujo de salida. Esto permite una dosificación muy precisa. Al girar el tapón de nuevo a MIN se vuelve a cerrar la válvula por completo, deteniendo el flujo de producto y protegiéndolo de una liberación accidental. Así se evita por completo la suciedad por goteo. El sistema patentado de 2 pistones con dos cámaras completamente separadas separa el propulsor del producto. De este modo, el producto se vacía por completo y no se desperdicia material.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles

10060345 Presspack Ergo-Connect, 1 Pieza

Datos técnicos

Caducidad mínima	a temperatura ambiente	∞ meses
------------------	------------------------	---------

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr