

## Strumenti di dosaggio e lavorazione

# Spruzzino a pompa WPS 1500

### Erogatore in plastica ricaricabile per molti agenti liquidi WEICON

WPS1500; spruzzino a pompa ricaricabile. L'aumento della pressione nel contenitore del liquido si ottiene gonfiandolo con aria pura mediante una biella. Una valvola di sicurezza integrata si apre automaticamente non appena viene superata la pressione di esercizio consentita (max. 4 bar).

È sufficiente premere il pulsante spray per un rilascio uniforme e costante del principio attivo. Ruotando il dado dell'ugello è possibile regolare continuamente la quantità e il tipo di spruzzo da getto a fine nebulizzazione.

#### Dati tecnici

Capacità	1.300 ml
Volume del contenitore	1.500 ml
Pressione d'esercizio	< 4 bar

#### Caratteristiche

Caratteristiche	Spruzzino ricaricabile in plastica
Data di scadenza minima a temperatura ambiente	∞ mesi

#### Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	75.628.13
-------------	-----------

### Lavorazione

WPS 1500 è adatto per:

Bio Cut

Bio-Welding Protection

Detergente per Freni

Protezione anticorrosione

Detergente agli agrumi

Spray Acciaio Inox

Detergente per Contatti Elettrici

Distaccante per etichette

Detergente per Stampi

Distaccante per Stampi

Cercafalle

Spray cercafalle antigelo

Spray Cercafalle viscoso

Metal fluid

Detergente Superfici

Detergente per Plastica

Pneuma Lube

Detergente S

Detergente rapido

Silicone

Detergente per assemblaggi

Workshop cleaner

WPS 1500 Erogatore a Pompa con guarnizioni VITON è adatto per:

AT-44

Sciogli Ruggine

W 44 T

#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

# Spruzzino a pompa WPS 1500

Strumenti di dosaggio e lavorazione

## Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

## Accessori

- 10016213 Prolunga per WPS 1500, 1 pezzo  
10023969 Kit di guarnizioni WEICON in Viton, 1 pezzo, nero

## Disponibile nei seguenti formati

- 10016002 Spruzzino a pompa WPS 1500 Spruzzino a pompa WPS 1500, 1 pezzo 1 pezzo

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)