

폴리올레핀용 순간접착제용 프라이머

O-링 접착제 세트 및 CA용 액세서리



WEICON O링 본딩 세트를 사용하면 모든 일반적인 재료로 씰링 링을 빠르게 제작할 수 있습니다.

전처리가 없으면 많은 플라스틱은 접착이 불가능하거나 특정 조건에서만 접착이 가능합니다. 이러한 플라스틱을 WEICON 접착 프라이머로 전처리하면 표면 구조가 달라집니다. 따라서 폴리올레핀 그룹에 속하는 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP)과 같은 소재의 결합이 가능해집니다. 실리콘뿐만 아니라 최신 열가소성 엘라스토머(TPE), PTFE 및 관련 플라스틱도 WEICON Contact Primer로 전처리하면 접착할 수 있습니다.

특성

최소 보관 기간	실온에서	12 개월
----------	------	-------

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

표면 전처리

완벽한 접착 결합을 위해서는 표면이 깨끗하고 건조해야 합니다(WEICON 표면 클리너로 세척 및 탈지). 매끄러운 표면은 기계적으로 거칠게 다듬어야 합니다. 접착하기 어려운 플라스틱(예: PE, PP, POM, PTFE), 열가소성 엘라스토머(TPE) 및 실리콘의 접착력을 향상시키기 위해 WEICON CA-Primer를 접착 표면에 도포할 수 있습니다.

처리

접착 표면에 브러시 또는 스프레이로 얇게 펴 바르고 잠시 번쩍거릴 때까지 기다립니다. 시아노아크릴레이트 접착제를 도포하고 부품을 접합합니다.

제공 범위

프라이머

사용 가능한 크기

- 10000275 폴리올레핀용 순간접착제용 프라이머, 10 ml
- 10000278 폴리올레핀용 순간접착제용 프라이머, 100 ml

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C. 아랍에미리트 전화 +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Czech Republic s.r.o. 체코 공화국 전화 +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (본사) 독일 전화 +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	웨이콘 루마니아 SRL 루마니아 전화 +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	웨이콘 동남아시아 Pte Ltd 싱가포르 전화 (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg
WEICON Inc. 캐나다 전화 +1 877 620 8889 info@weicon.ca	웨이콘 이베리카 S.L. 스페인 전화 +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.l. 이탈리아 전화 +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd 남아프리카 공화국 전화 +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti. 튀르키예 전화 +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr