

## 클리너 활성화

클리너와 프라이머가 하나의 제품으로 결합된 제품 | 접착 표면 전처리 용

범용 세척제와 본딩제를 하나의 제품에 담았습니다. 스테인리스 스틸, 유리 및 플라스틱과 같은 매끄러운 표면의 전처리를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 스프레이는 비흡수성 표면을 최적으로 준비하기 위해 사용됩니다. 비다공성 기판의 세척 및 활성화는 단 한 번의 작업 단계로 수행됩니다. 스프레이는 필요한 경우 도포된 접착제의 접착력을 향상시킬 수 있습니다.

활성화 클리너는 플래시 오프 시간이 짧고 빠르고 쉽게 도포할 수 있습니다. 따라서 사이클 타임이 짧은 산업용 연속 생산이나 짧은 시간에 접착해야 하는 접착에 이상적입니다.

### 기술 데이터

베이스	용매 혼합물과 첨가제
색상	투명
특정 속성	탄성 접착제 및 실란트용 클리너/프라이머
중발 시간	~ 10 분
텍스처	액체
밀도 (+20°C) DIN 51757	0,7 g/ml
처리 온도	+5°C ~ +25°C
소비량	20 - 60 ml/m <sup>2</sup>
최소 보관 기간	실온에서 24 개월

### 표면 전처리

20cm 거리에서 활성화 클리너를 충분히 분사한 후 보풀이 없는 천으로 표면을 한 방향으로 닦아주세요. 10분의 플래시 오프 시간이 지난 후 6시간 이내에 본딩을 실시해야 합니다. 보관 시간이 길어지거나 그 사이에 오염이 반복되는 경우, 접착제를 다시 한 번 세척하고 프라이머를 도포합니다. 익숙하지 않은 소재의 경우 적합성 및 호환성 테스트는 필수입니다.

### 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

### 사용 가능한 크기

10062859 클리너 활성화, 400 ml, 투명

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr