

CA-리무버



모든 유형의 시아노아크릴레이트 접착제를 분해 및 제거합니다.

WEICON CA-Remover는 모든 유형의 시아노 아크릴레이트 접착제를 안정적으로 분해하고 제거합니다. 이 리무버는 시아노 아크릴레이트 접착제와 접촉한 금속 부품, 공구 및 다양한 표면을 청소하는 데 적합합니다. 몇 분간 담가두었다가 보풀이 없는 천으로 녹은 접착제를 닦아내면 됩니다. 잘 지워지지 않는 오염의 경우 이 절차를 반복하세요. 일부 플라스틱, 코팅 및 민감한 표면은 CA-리무버로 인해 손상될 수 있습니다. 따라서 표면의 재질 호환성은 항상 보이지 않는 곳에서 먼저 테스트해야 합니다. 다른 기존 용제와 달리 WEICON CA-Remover는 가연성이 높지 않으며 120°C 이상의 높은 인화점을 가지고 있습니다.

특성		
최소 보관 기간	실온에서	12 개월
처리		
점도		3 - 10 mPa·s
최대 캡 브리징		mm mm
열 매개 변수		
인화점		> 120

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

처리

청소가 필요한 부위에 CA-리무버를 바릅니다. 몇 분간 담근 후 보풀이 없는 천으로 용해된 접착제를 닦아내면 됩니다. 잘 지워지지 않는 오염의 경우 이 절차를 반복하세요.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

제공 범위

물질

사용 가능한 크기

- 10051358 CA-리무버, 30 ml
- 10059034 CA-리무버, 12 ml

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.