

Ergo-Connect für Presspack



Ergonomische Verarbeitungsspitze für WEICON Produkte im Presspack

Die Ergo Connect Verarbeitungsspitze wurde speziell für das Presspack entwickelt. Durch die neue Spitze wird die Verarbeitung noch effizienter und komfortabler. Die optimierte Winkelgeometrie gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeiträume. Das zweigängige Gewinde ermöglicht einen Applizierungsradius von 180°. Während der Verarbeitung kann die Kappe einfach auf den Connector gesteckt werden und geht so nicht verloren. Ergo Connect ist kompatibel mit der WEICON Dosierspitze und dem Pinselaufsatz.

Presspack

Mit dem Presspack können WEICON Produkte mit nur einer Hand senkrecht, waagrecht und über Kopf verarbeitet werden. Die andere Hand bleibt frei, um sich abzustützen oder festzuhalten – dadurch wird die Arbeitssicherheit erhöht. Nach Entfernen des Originalitätsverschlusses kann die Kappe stufenlos von MIN bis MAX gedreht werden, um die Ausflussmenge zu bestimmen. Dadurch wird eine sehr genaue Dosierung ermöglicht. Durch das Zurückdrehen der Drehkappe auf MIN wird das Ventil wieder vollständig geschlossen, der Produktfluss wird gestoppt und vor zufälligem Auslösen geschützt. So werden Verschmutzungen durch Nachtropfen vollständig verhindert. Das patentierte 2-Kolben-System mit zwei vollständig voneinander getrennten Kammern trennt das Treibmittel vom Produkt. So wird die Arbeitspackung restlos entleert und kein Material wird verschwendet.

Technische Daten

Mindestlagerfähigkeit bei Raumtemperatur ∞ Mon.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen

10060345 Ergo-Connect für Presspack, 1 Stück

Hier geht es zur
Produktdetailseite:



Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr