

Soluții de curățare și degresare

WEICON Curățare frâne AF



Curățător universal pentru sectorul auto | fără acetona

WEICON Curățare frâne AF este un produs de curățare universal fără acetona pentru sectorul auto. Agentul lichid curăță, degresează și se evaporă complet fără reziduuri.

Curățare frâne AF degresează și curăță rapid și fără efort metale, sticlă, materiale din cauciuc, suprafețe vopsite în câmp electrostatic și multe materiale plastice și îndepărtează în mod fiabil murdăria și reziduurile de ulei și grăsime.

WEICON Curățare frâne AF poate fi utilizat pe frâne (frâne cu tambur și cu disc, garnituri, plăcuțe de frână, cilindri, arcuri și bucse), ambreiaje (garnituri și piese de ambreiaj) sau piese de motor (carburatoare, pompe de benzină și ulei, cutii de viteze etc.). Cu toate acestea, este potrivit și pentru curățarea profilelor din plastic, a garniturilor sau a suprafețelor vopsite și poate fi utilizat în multe domenii industriale și comerciale.

Caracteristici

Proprietăți specifice	pentru suprafețe sensibile
Culoare	transparent
Miros	citrice
poate fi aplicat cu	WSD 400 WPS 1500
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 24 luni

Proprietăți chimice

fără compuși organici halogenați absorbabili (AOX)	da
--	----

Mod de aplicare

Scufundați piesa care urmează să fie curățată sau periați sau pulverizați suficient Curățător de frâne (de exemplu, cu un spray cu aer comprimat). Ștergeți reziduurile umede cu o lavetă sau o cârpă curată, asigurându-vă că toți agenții de contaminare și resturile de solvent sunt îndepărtate. Repetați procesul de curățare dacă este necesar. Permiteți evaporarea completă a solvenților până la uscarea suprafețelor.

Depozitare

Păstrați strâns închis în ambalajul original. Protejați de lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească +50 °C. Păstrați recipientul într-un spațiu răcoros, bine ventilat. A se păstra într-un loc uscat.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

1000393	Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
10009303	Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1 buc
10009301	Recipient de spray sub presiune WSD 400, 1 buc
10000398	Valva reglatoare canistra, 1 buc
10016002	Pompa WPS 1500, 1 buc
10016213	teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
10000402	Pompa de pulverizare Speciala, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10101764	WEICON Curățare frâne AF, 1 L, transparent
10101766	WEICON Curățare frâne AF, 5 L, transparent
10101768	WEICON Curățare frâne AF, 10 L, transparent
10101770	WEICON Curățare frâne AF, 28 L, transparent

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz} \cdot \text{in}$
 $\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr