

Ponta Ergonómica para Presspack



Ponta de dosagem ergonómica para produtos WEICON Presspack

A Ponta Ergonómica de processamento foi especialmente desenvolvida para as embalagens Presspack. Graças à nova ponta, a aplicação é ainda mais cómoda e eficiente. A geometria otimizada do ângulo garante um trabalho sem esforço, mesmo durante períodos de tempo mais longos. A rosca bidirecional permite um raio de aplicação de 180°. Durante a aplicação, a tampa pode ser simplesmente colocada no conector, para que não se perca. A Ponta Ergonómica é compatível com as pontas doseadoras WEICON e com a tampa do pincel.

Presspack

Com o Presspack, os produtos WEICON podem ser aplicados com apenas uma mão na vertical, horizontal e sobre a cabeça. A outra mão fica livre para apoio ou estabilidade - o que aumenta a segurança no trabalho. Depois de retirar o selo inviolável, a tampa pode ser rodada de forma contínua de MIN a MAX para determinar a quantidade de saída. Isto permite uma dosagem muito precisa. Rodar a tampa rotativa para MIN volta a fechar completamente a válvula, interrompendo o fluxo do produto e protegendo-o de um gasto desnecessário e acidental. Desta forma, a sujidade causada por gotejamento é totalmente evitada. O sistema patenteado de 2 pistões com duas câmaras completamente separadas, separa o propulsor do produto. Desta forma, o Presspack é completamente esvaziado e nenhum material é desperdiçado.

Dados Técnicos

Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	∞ meses
--------------------------	------------------------	---------

Acessórios e auxiliares de processamento Ferramentas de Dosagem e Processamento

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10060345 Ponta Ergonómica para Presspack, 1 uni

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr