

# WEICONLOCK® AN 302-62 Cıvata Sabitleyici



## Cıvata sabitleme

### Cıvata sabitleme

#### Teknik Bilgiler

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Renk                                                        | kırmızı                   |
| Floresan                                                    | hayır                     |
| Azami dişli bağlantı boyutu                                 | M 36                      |
| Viskozite                                                   | 1.500 - 6.500 mt mPa·s    |
| Maks. boşluk kapama                                         | 0,25 mm                   |
| Ayrılma kuvveti                                             | 20 - 25 Nm                |
| Devamlı tork                                                | 40 - 55 Nm                |
| Kesme mukavemeti Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)               | 10 - 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Elle sökülebilirlik                                         | 10 - 20 dk.               |
| Nihai sertlik (gücün %100'ü)                                | 3-6 sa.                   |
| Sıcaklık dayanımı                                           | -60 ile +150              |
| Minimum depolama                                            | oda sıcaklığında 24 ay    |
| Basınç dayanımı (serbest kesilmiş çelik / başlı vida = 8,8) |                           |
| M 3x6                                                       | max. 1500 bar             |
| M 4x6                                                       | max. 1500 bar             |
| M 5x8                                                       | max. 1500 bar             |
| M 6x10                                                      | max. 1500 bar             |
| M 8x12                                                      | max. 600 bar              |
| M 10x16                                                     | max. 100 bar              |

## Yüzey ön işlemleri

Sızdırmazlık ipliğini temizleyin

## Uygulama

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin direk temasından kaçının. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürün. Birleştirilen parçaları elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WEICONLOCK'u şişeye geri dökmeyin. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.

## Depolama

WEICONLOCK'u açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız. Isı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Ambalajın içindeki hava depolama stabilitesini sağlar.

## Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Aksesuarlar

- 10021433 Aktivatör F Sprey, 200 ml, yeşil  
10001256 Dozajlama Ucu, 1 adet

## Mevcut ambalaj boyutları

- 10019899 WEICONLOCK® AN 302-62 Cıvata Sabitleyici, 20 ml, kırmızı  
10057280 WEICONLOCK® AN 302-62 Cıvata Sabitleyici, 200 ml, kırmızı  
10057304 WEICONLOCK® AN 302-62 Cıvata Sabitleyici, 50 ml, kırmızı

QR Kodu okutun:



#### Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr