

Konveyör Tamir Kit SF

Konveyör Tamir Kit SF



Macunsu | hızlı kürlenme | yüksek elastikiyet | aşınmaya dayanıklı | darbeye ve aşınmaya karşı direnç | kimyasallara ve basınca karşı yüksek direnç

WEICON Konveyör Tamir Kit SF; kauçuk yüzeylerin hızlı onarımı ve kaplanması için 2 bileşenli bir poliüretan sistemidir. Yüksek bir kürlenme hızına, elastikiyete ve aşınma direncine sahiptir. Darbeye ve aşınmaya dayanıklıdır ve güçlü bir yırtılma direncine sahiptir. Yüksek mekanik dayanıklılığı sayesinde; özellikle darbelere, aşınmaya veya titreşime maruz kalan kauçuk ve metal bileşenlerin onarımı için uygundur. Konveyör Tamir Kit SF, hızlı ve kolay işlenebilirlik sunar. Sistem; konveyör bantlarının onarımı ve kaplanması, kauçuk kaplamaların onarımı, esnek aşınma koruması ve yıpranmış kauçuk yüzeylerin hızlı onarımı gibi çeşitli uygulamalar için uygundur. Poliüretan sisteme ek olarak set, yüzey ön işlemleri için bir astar ve bileşiğin eşit bir şekilde yayılması için bir spatula içerir.

Teknik Bilgiler: Primer

Renk	siyah
Karışımın yoğunluğu	0,9 g/cm ³
Sertleşme sonrası renk PU	siyah

Teknik Bilgiler: Üretan

Baz	poliüre
Sertleşme sonrası renk PU	siyah
Minimum depolama	oda sıcaklığında
Karışımın yoğunluğu	1,1 g/cm ³
Tüketim	Katman kalınlığı 1.0 mm
Ağırlığa göre karıştırma oranı PU	10:100
1085_Konsistenz	macunsu
Kap ömrü PU	20 °C
PU'dan sonra çalışma mukavemeti/kalıptan çıkarılabilme süresi	20 °C
Nihai sertlik PU	(Gücün %100'ü)
Sertlik (Shore A) PU	85±3
Çekme dayanımı PU	DIN EN ISO 527
Kopma uzaması (çekme) PU	DIN EN ISO 527-2
Yırtılma yayılma dayanımı PU	31 kN/m

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Yüzey ön işlemleri

WEICON Konveyör Tamir Kit'in başarılı bir şekilde uygulanması, tüm yüzeylerin kapsamlı bir şekilde ön işlemden geçirilmesine bağlıdır. Genel başarı için bu en önemli faktördür. Toz, kir, yağ, gres, pas ve nem poliüretan; reçinelerin yapışması üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. En iyi sonuçlar genellikle temiz ve iyice pürüzlendirilmiş yüzeylere yapılan uygulamalardan elde edilmiştir. WEICON Konveyör Tamir Kit'ini uygulamadan önce aşağıdaki hususlara kesinlikle dikkat edilmelidir: Yüzey toz, kir, yağ, gres vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Önce toz, kir, yağ ve gres gibi yüzey kirlerini WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleyin. Daha sonra temiz yüzeyi mekanik aşındırıcılarla (büküm düğümlü tel tekerlek, tel fırça, elmas bıçak) iyice pürüzlendirin. Bunu yaparken, kauçuğun aşırı ısınmasını önlemek için yüzeye eşit miktarlarda ve hafifçe basınç uygulayın. Yüzeyde bulunan kirleri fırçalayın, ardından WEICON Yüzey Temizleyici ile tekrar temizleyin. Primer G ile yapacağınız ön işlemden önce ürünü mutlaka karıştırın. Bunu yapmak için şırıngadaki tüm maddeyi şişeye doldurun, ardından kapatın ve yaklaşık iki dakika boyunca iyice çalkalayın. Bunu yapmak için şırıngadaki tüm maddeyi şişeye doldurun, ardından kapatın ve yaklaşık iki dakika boyunca iyice çalkalayın. Ortalama 30 ile 60 dakika sonra, primer istenilen güce ulaşır ve Üretan 85 SF ile kaplanabilir. Uygulama sırasında; +20°C ortam sıcaklığı ve %85'in altında bağıl hava nemi tavsiye edilmektedir.

Karıştırma

Verilen statik karıştırıcı yardımı ile ürün doğrudan çift kartuş aracılığıyla uygulanabilir. Uçtan çıkan ürünün ilk 5 cm'lik kısmını atın, ardından Üretan 85 SF'yi astarlanmış yüzeye eşit olarak uygulayın.

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

Konveyör Tamir Kit SF

Uygulama

Ön kaplama ile birlikte maksimum yapışma elde etmek için Üretan 85'i yüzeye yoğun bir şekilde Spatula Flexy'yi kullanarak uygulayın. Ön kaplamadan hemen sonra, işlem yapmak istediğiniz alanları tamamen karışım ile doldurun ve eşit şekilde yayın.

Depolama

WEICON Üretan oda sıcaklığında kuru olarak saklanmalıdır. Açılmamış ambalajlar +18 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda ve %70'in altındaki bağıl nemde saklanabilir. Ambalajı açılmışsa 3 ay içerisinde tüketilmelidir.

Aksesuarlar

10057514	2K 10:1 Standart Uygulama Tabancası 2K 10:1 Standart Uygulama Tabancası, 1 adet 1 adet
10104191	1K Primer G 1K Primer G, 50 ml, siyah 50 ml, siyah
10057191	Karıştırma Ucu MFHX, 1 adet, turuncu
10022562	Uygulama Spatulası, 1 adet
10010887	Uygulama Spatulası, 1 adet
10010066	Kontur Spatulası - Esnek, 1 adet
10032350	Primer Fırçası, 1 adet

Dönüşüm tablosu

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Mevcut ambalaj boyutları

10063853	Konveyör Tamir Kit SF, 0,59 kg
----------	--------------------------------

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr