

펌프 디스펜서 WPS 1500

플라스틱 소재의 리필용 스프레이 디스펜서

WPS 1500은 리필용 펌프 디스펜서입니다. 펌프 막대로 순수한 공기를 펌핑하여 유체 용기에 압력을 축적합니다. 허용 압력(최대 4 bar)을 초과하는 즉시 통합 보안 밸브가 자동으로 열립니다. 스프레이 레버를 누르면 균일하고 일정한 유체 배출이 가능합니다. 스프레이 조절 다이얼을 돌리면 분사 속도와 분사 패턴을 강력한 분사부터 가벼운 미스트 분사까지 조절할 수 있습니다.

기술 데이터

충전 수량	1.300 ml
컨테이너 볼륨	1.500 ml
작동 압력	< 4 바

특성

특정 속성	리필용 플라스틱 분무기
최소 보관 기간	실온에서 ∞ 개월
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	75.628.13

처리

WPS 1500은 다음에 적합합니다:

- 바이오 컷
- 바이오 용접 보호
- 브레이크 클리너
- 부식 방지
- 시트러스 클리너
- 스테인리스 스틸 광택제
- 전기 접촉 클리너
- 라벨 리무버
- 곰팡이 클리너
- 곰팡이 이형제
- 누출 감지
- 누출 감지 서리 방지
- 누출 감지 점성
- 금속-유체
- 표면 클리너
- 플라스틱 클리너
- 페렴 윤활제
- 클리너 S
- 빠른 클리너
- 실리콘
- 부품 및 조립 클리너
- 작업장 클리너

Viton 씰이 장착된 WPS 1500은 다음에 적합합니다:

- AT-44
- 녹 풀림 제거제
- W 44 T

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Šti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

펌프 디스펜서 WPS 1500

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 개
10023969 , 1 개, 검은색

사용 가능한 크기

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 클레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 톱. Ltd. Šti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr