

서피스 클리너



접착 표면의 전처리

웨이콘 서피스 클리너는 웨이콘 접착제 및 실란트로 접착 또는 밀봉할 표면의 세척 및 탈지 작업에 사용됩니다. 표면 클리너는 금속, 유리, 세라믹 및 대부분의 플라스틱과 같은 소재에 사용할 수 있으며 잔류물 없이 증발합니다. 사용하기 전에 표면 호환성을 확인하세요. 웨이콘 표면 클리너는 유지보수 작업 과정에서 기계 부품을 세척하고 탈지하는 데에도 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

냄새	솔벤트
색상	투명
특정 속성	잔류물 없이 증발
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
AOX 프리	예
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	75.634.30/31/32

처리

사용하기 전에 캔을 완전히 흔들어 주세요. 폼 클리너를 약 25cm 거리에서 분사하고 약 30초간 담가 두었다가 닦아냅니다. 잘 지워지지 않는 오염의 경우 이 절차를 반복하세요.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

- 10024313 서피스 클리너, 400 ml, 투명
- 10024317 서피스 클리너, 150 ml, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr