



REPARACIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA

- ▶ reparaciones rápidas y duraderas
- ▶ unión
- ▶ revestimiento
- ▶ compensación y relleno de holguras

WEICONLOCK AN 306-38

proteger el asiento del rodamiento de la corrosión / corrosión por frotamiento

**WEICON Hilo Sellador DF 175
WEICONLOCK AN 305-67**

estanqueidad del tornillo de entrada de aceite / tapón de vaciado

WEICONLOCK AN 302-43

fijador y protección antivibraciones de resistencia media, fácil de desmontar

WEICONLOCK AN 306-60

evita la corrosión por fricción y permite la reparación posterior del asiento de la chaveta, para cojinete sueltos

**VA 8312 con Activador
Grasa de Silicona**

instalación de una junta tórica

**WEICONLOCK AN 302-62
WEICONLOCK AN 302-90**

fijación los tornillos del zócalo durante o después de la instalación

WEICONLOCK AN 305-18

junta de estanqueidad superficial para la unión de grandes espacios con efecto de sellado inmediato y mayor resistencia en la carcasa

Anti-Seize Pasta Cerámica

protege contra la soldadura en frío y el agarrotamiento, facilita la instalación y el desmontaje

WEICON HP

imprimación y pegado con la consiguiente acumulación de producto

**WEICON HB 300
WEICON HT 111
WEICON WR**

sellado y reparación de revestimientos, reparación de un eje

**WEICON GL-S
WEICON Cerámica BL
WEICON Cerámica HC 220**

capa de acabado resistente al desgaste, sistema de acumulación con capa de control visual

Plast-o-Seal

soporte y fijación de juntas sólidas

**Urethano 85
Primer G**

especialmente para cargas elevadas en el sector minero y cementero

WEICONLOCK AN 302-43

fijador de roscas de resistencia media

WEICON CBC

Revestimiento inferior y posterior resistente a las vibraciones y a los impactos para sistemas difíciles de alinear en aplicaciones industriales y marítimas, sirve como sustituto de una pieza de ajuste, es líquido y autonivelante



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Descripción	Número artículo	Contenido
AN 302-43  	10030474	10 ml
	10016419	20 ml
	10017876	50 ml
	10019968	200 ml
AN 302-62	10019899	20 ml
	10017881	50 ml
	10019976	200 ml
AN 302-90	10019905	20 ml
	10017891	50 ml
	10019993	200 ml
	10019941	50 ml
AN 305-18 	10019999	200 ml
	10019591	300 ml
AN 305-67	10032101	50 ml
	10033883	200 ml
AN 306-38  	10030478	10 ml
	10016443	20 ml
	10017888	50 ml
	10020027	200 ml
AN 306-60	10019955	50 ml
	10020040	200 ml
	10034150	300 ml
Plast-o-Seal®	10014387	90 g Tubo
	10014388	120 g Bote con pincel
	10039427	230 g Envase a presión
	10014389	300 g Cartucho
WEICON Hilo Sellador DF 175*     	10026655	175 m Dispensador
WEICON Cerámica BL**   	10054394	0,2 kg
	10000093	0,5 kg
	10005233	2,0 kg
WEICON Cerámica HC 220**	10060702	0,2 kg
	10060705	0,5 kg
	10060707	2,0 kg

Descripción	Número artículo	Contenido
WEICON GL-S   	10060361	0,2 kg
	10060362	0,5 kg
	10060363	2,0 kg
WEICON HP	10054393	0,2 kg
	10054003	0,5 kg
	10054004	2,0 kg
WEICON HB 300 	10004472	0,2 kg
	10001084	0,5 kg
	10000099	1,0 kg
WEICON HT 111 	10062982	0,2 kg
	10062984	0,5 kg
	10062985	1,0 kg
WEICON WR	10054400	0,2 kg
	10000077	0,5 kg
	10000078	2,0 kg
WEICON CBC Chocking Backing Compound 	10045020	3,0 kg
	10045019	10,0 kg
Urethano 85 (Shore-Härte A 85)	10057130	500 g
	10057188	540 g
Primer G	10057199	50 g
Anti-Seize Pasta Cerámica	10067867	120 g Bote con pincel
	10067869	450 g Bote
	10000208	1,0 kg Bote
VA 8312  	10018863	12 g P
	10016432	30 g P
	10019793	60 g P
	10000242	500 g F
CA-Activador	10000282	150 ml
Grasa de Silicona* 	10053151	5 g Tubo
	10050566	85 g Tubo
	10050558	450 g Bote
	10050563	1,0 kg Bote
	10051113	5,0 kg Bidón
	10051118	25,0 kg Bidón

* Certificado BAM y evaluado según los aspectos de seguridad - ver hoja de datos M 034-1 «Lista de materiales no metálicos para el uso en oxígeno» (Información DGUV 213-075) de BG RCI
 ** Certificado agua potable según BS 6920