

Dysza mieszająca Helix A



Dysza mieszająca Helix A

Helix Dysza dopasowana do Easy-Mix HT-180 i Easy-Mix HT 250

Cechy charakterystyczne

Barwa	biały
Długość	9 cm
Proporcje mieszania	1:1 / 2:1
Mischwendeln	17
Spitzenart	Stepped Tip (T)
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej ∞ miesięcy

Zatwierdzenia / Wytyczne

MIL-Spec	odpowiada	-
----------	-----------	---

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Przetwarzanie

Produkty WEICON Easy-Mix mogą być aplikowane bezpośrednio z podwójnych kartuszy przy użyciu dołączonego mieszadła statycznego. Należy odrzucić pierwsze 5 cm dozowanego kleju. Klej jest nakładany jednostronnie.

Podany czas otwarty odnosi się do ilości 10 ml materiału przygotowanego w temperaturze pokojowej. Większe ilości powodują szybsze utwardzanie. Wyższe temperatury również skracają żywotność i czas utwardzania. (Praktyczna zasada: każdy wzrost temperatury o +10°C powyżej temperatury pokojowej prowadzi do skrócenia żywotności i czasu utwardzania o połowę). Temperatury poniżej +16°C znacznie wydłużają żywotność i czas utwardzania. Od około +5°C nie zachodzi żadna reakcja.

Zestaw obejmuje

Dysza mieszająca Helix

Odpowiedni dla

Helix Dysza dopasowana do Easy-Mix HT-180 i Easy-Mix HT 250

Dostępne opakowania

10026925 Dysza mieszająca Helix A, 10 sztuka, biały

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr